# Impianti con pannelli radianti a pavimento, parete e soffitto

# Sistemi per riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione

# Elenco prodotti

**SUN ECO** Pannello in polistirolo espanso (**EPS**) sinterizzato, a celle chiuse. Prodotto economico e conveniente.

**ISO-THERM** Pannello in PSE (poliuretano espanso) classe 150/200 pre-sagomato **arricchito con particelle di grafite** che è in grado di assorbire e riflettere gli infrarossi emessi dalle tubazioni in modo da recuperare questa componente energetica ed immetterla nell'ambiente. Utile specialmente per solai su terra, vespai, ambienti non riscaldati e luoghi aperti.

**SUN TECH** Pannello in PSE classe 150/200 presagomato dotato di battente su tutti e 4 i lati. Utile su solai con numerosi ponti termici.

**SUN ALU FLAT** Pannello isolante in polistirene espanso a celle chiuse, tracciatura a croce con passo di posa 100 mm. Per applicazioni industriali e commerciali.

**SUN FLAT** Pannello isolante in polistirene espanso a celle chiuse, con film in PS di color blu, tracciatura a croce con passo di posa 100 mm. Per applicazioni industriali e commerciali.

**SUN ULTRA** Pannello in PSE ad alta densità con isolamento termico superiore, elevatissima resistenza alla deformazione dal calpestio. Isolamento termico superiore del 20% rispetto allo standard, utile in zone fredde.

**PANNELLO A SOFFITTO E PARETE** in cartongesso con tubo incorporato, non richiede bilanciamento idraulico

- · Raccordi ad innesto rapido
- Collettori
- Montaggio a soffitto
- Collegamento idraulico
- Esempio di installazione

**GRUPPO DI MIISCELA** riunisce in un unico dispositivo un insieme di componenti in grado mantenere ad un valore impostato la temperatura in un circuito a pannelli radianti

- Funzionamento
- Installazione
- Regolazione

TERMOREGOLAZIONI ELETTRONICHE per il controllo e la programmazione dell'impianto DEUMIDIFICATORE ISOTERMICO DA INCASSO VERTICALE O PARTE DEUMIDIFICATORE ISOTERMICO CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO REFRIGERATORI D'ACQUA CON MODULO IDRONICO INCORPORATO

# PANNELLO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

# **SUN ECO**



GAMMA DI PRODUZIONE							
Codice	Dimensioni Pannello [mm]	Classificazione secondo 89/106/CEE	Spessore Isolante*** [mm]	Numero Pannelli per confezione	Superficie utile coperta da una confezione di pannelli		
0640015		CS(10)200*, Euroclasse E**	10 + 3 + 20	22	21,12 m <sup>2</sup>		
0640016	1223 x 823	CS(10)150* Europlana E**	15 + 10 + 20	14	13,44 m <sup>2</sup>		
0640017		CS(10)150*, Euroclasse E**	30 + 10 + 20	10	9,60 m <sup>2</sup>		

<sup>\*\*\*</sup> Spessore minimo isolante + spessore nervature + spessore bugne.

# **DESCRIZIONE**

Pannello in polistirolo espanso (EPS) sinterizzato, a celle chiuse e denominato SUNWOOD SUN ECO.

La lastra presenta:

- Sul piano superiore, un sottile rivestimento mediante un film di PS di colore nero dello spessore di 150µm. La superficie superiore è inoltre caratterizzata da un reticolo di rilievi sagomati per il fissaggio del tubo con una geometria a base cilindrica, dello spessore di 20mm. Tali rilievi sono rinforzati da una nervatura che collega le bugne tra di loro, formando una struttura anch'essa reticolata.
- <u>Sul piano inferiore</u>, una superficie piana che consente un appoggio costante al sottostante massetto.
- <u>Sul perimetro</u>, uno specifico profilo che consente l'accoppiamento ad incastro maschio-femmina con altri pannelli dello stesso tipo al fine di eliminare l'insorgenza di ponti termici e di permeabilità capillare con il sottostante sottofondo.

Si consiglia l'utilizzo del pannello assieme ai tubi in Pe-Xc SUNWOOD di diametro 17 oppure 20 oppure assieme ai tubi multistrato SUNWOOD di diametro 16.

# L'IMPIEGO

Il pannello SUNWOOD SUN ECO, risponde alla necessità di isolare termicamente l'impianto dal resto della struttura, al fine di ridurre i tempi di regimazione ed in modo da energizzare il solo massetto radiante e non la massa inerziale dell'edificio.


Il pannello *SUNWOOD SUN ECO* trova impiego nei sistemi di riscaldamento radiante a pavimento (con tubi a sviluppo prevalentemente a spirale).

Il pannello *SUNWOOD SUN ECO* è inoltre particolarmente idoneo <u>negli impianti civili</u>, quando si desidera un sistema semplice, di rapida messa in posa e quando l'esigenza prioritaria è un ancoraggio del tubo particolarmente stabile.

<sup>\*</sup> Minima resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento: σ₁₀≥ 150 kPa (cioè bisogna fornire una pressione superiore o uguale a 150 KPa affinché il pannello subisca uno schiacciamento del 10%).

<sup>\*\*</sup> Quando le fiamme investono la superficie e (ove richiesto) la parte laterale con un tempo di esposizione di 15 secondi, l'ampiezza di propagazione della fiamma non è maggiore di 150 mm verticalmente dal punto di applicazione della fiamma, nei 20 secondi che seguono il momento dell'applicazione. Inoltre, per quanto concerne l'eventuale gocciolamento e/o distacco di parti, durante la prova in conformità con la norma UNI-EN 11925-2, non è avvenuta alcuna combustione della carta/filtro. L'euroclasse E viene data per il solo polistirolo. Il sistema polistirolo espanso e film di PS, ha invece una reazione al fuoco di Euroclasse F.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI						
Passo nominale dei rilievi sagomati per il posizionamento dei tubi	50 mm e multipli.					
Accoppiamento con altri pannelli dello stesso tipo	Mediante incastri Maschio/Femmina					
Superficie d'ingombro	1223 x 823 mm					
Superficie utile	1200 x 800 mm					
Superficie utile coperta con 10 pannelli SUN ECO	9,60 m <sup>2</sup>					
Superficie utile coperta con 14 pannelli SUN ECO	13,44 m <sup>2</sup>					
Superficie utile coperta con 22 pannelli SUN ECO	21,12 m <sup>2</sup>					
Spessore Film di Ps	150 μm					
Diametro tubazioni applicabili al pannello	16 - 17 oppure 20 mm					



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE				
Tipologia pannello	Polistirolo espanso a celle chiuse e sinterizzato (EPS)			
Pellicola di copertura (integrata nel pannello)	Film di PS dello spessore di 150µm;			

CARATTERISTICHE TECNICHE						
Codice	0640015	0640016	0640017			
Massa volumica (densità) [Kg / m³] δ=	35	30	30			
Resistenza termica dichiarata [m² K / W] R <sub>D</sub> =	0,364	0,515	0,970			
Conduttività termica dichiarata	$\lambda_{D}$ = 0,033 W	/ m K				
Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento	σ <sub>10</sub> ≥ 200 KPa livello CS(10)200					
Portata del pannello con adeguata armatura del massetto d ripartizione (considerando un appoggio del pannello all'80% ed una pressione sullo stesso, pari al 60% di $\sigma_{10}$ = 150 KPa)						
Reazione al fuoco	Euroclasse "E" (reaz del polistirolo assiem	cione del solo polistirolo) le al film di PS).	Euroclasse "F" (reazione			

<sup>\*</sup> L'immagine dell'accoppiamento fra pannello SUN ECO ed il tubo è a titolo solo ed esclusivamente rappresentativo e non è vincolante ai fini della posa del tubo sul pannello SUN ECO.

# RIFERIMENTI NORMATIVI – DIRETTIVE CEE E NORME RISPETTATE

# DIRETTIVA 89/106/CEE (CERTIFICATO CSI SpA; REGISTRAZIONE N.° CPD/0497/018/04)

La Direttiva 89/106/CEE, denominata anche CPD ossia Direttiva "Prodotti da Costruzione", fissa i requisiti essenziali che i prodotti da costruzione devono assicurare e ne regolamenta le modalità per la produzione, la marcatura e la loro commercializzazione. Tale direttiva è stata recepita a livello nazionale mediante il DPR n.246 del 21.04.1993 e quindi con la circolare MAP del 5 Agosto 2004 (G.U. n.216 del 14.09.2004).

# PRINCIPALI NORME ARMONIZZATE RICHIAMATE DALLA DIRETTIVA CPD E RIGUARDANTI IL PANNELLO SUN ECO

UNI-EN 13163:2009 Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica - Specificazione.

La norma appena citata, chiama in causa le seguenti norme:

UNI-EN 13172:2003 Isolanti termici per edilizia - Valutazione della conformità.

UNI-EN 826:1998 Isolanti termici per edilizia - Determinazione del comportamento a compressione.

UNI-EN 12667:2002

Prestazione termica materiali e prodotti per edilizia - Determinazione resistenza termica col metodo della piastra calda

con anello di guardia e col metodo del termoflussimetro - Prodotti con alta e media resistenza termica.

UNI-EN 11925-2:2005 Prove di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione.

UNI-EN 13501:2005 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Classificazione in base ai risultati delle prove di

reazione e di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione.

UNI-CEI-EN-ISO 13943:2004 Sicurezza in caso di incendio – Vocabolario.

UNI-EN 13238:2002 Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Procedimenti di condizionamento e regole generali per la

scelta dei substrati.

ALTRE NORME O LEGGI

UNI 6350:1968 Materie plastiche cellulari rigide. Determinazione delle caratteristiche a compressione.




La ditta SUNWOOD si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso: riferirsi sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti, la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche.

Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a disposizione.

# PANNELLO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

# **ISO-THERM**



GAMMA DI PRODUZIONE							
Codice	Dimensioni Pannello [mm]	Classificazione secondo 89/106/CEE	Spessore Isolante* [mm]	Numero Pannelli per confezione	Superficie utile coperta da una confezione di pannelli		
0640243		CS(10)200*, Euroclasse E	20 + 20	20	13,20 m <sup>2</sup>		
0640244	1150 x 650	1150 x 650 CS(10)150*, Euroclasse E	30 + 20	15	9,90 m <sup>2</sup>		
0640245			40 + 20	12	7,92 m <sup>2</sup>		

<sup>\*</sup> Spessore minimo isolante + spessore bugne.

# **DESCRIZIONE**

# **CARATTERISTICHE:**

Pannello per sistemi di riscaldamento a pavimento caratterizzato da poter posare il tubo nelle due direzioni e anche in senso diagonale.

I sottosquadra presenti nel pannello (moltiplicati rispetto ad altri pannelli in commercio) consente un bloccaggio efficace del tubo in tutte le direzioni anche in diagonale e con curve a  $90^\circ$ 

# **VOCE DI CAPITOLATO:**

Pannello in PSE classe 150/200 pre-sagomato arricchito con grafite per la realizzazione di sistema di riscaldamento a pavimento accoppiato a pellicola pst termoformata sp. 1 mm, avente sottosquadra per la posa di tubazione avente diametro esterno 17 mm e dimensioni utili in pianta mm 1100 x 600 munito di incastri laterali per il corretto accoppiamento con i pannelli contermini.

Passo minimo 50 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE							
Codice 0640243 0640244 0640245							
Classe EPS			EPS 150	EPS 150	EPS 150		
Massa volumica (densità)	δ	Kg/m <sup>3</sup>	25	25	25		
Battentatura			no	no	no		

Prodotto riciclabile non contiene CFC		Unità di misura	Classe EPS 150 λ <sub>D</sub> 0,031 W(mK)	norma
Reazione al fuoco			Euroclasse E	EN 11925-2(8)
Resistenza a compressione	CS(10)	kPa	150	EN 826
Resistenza a flessione	BS	kPa	≥200	EN 12089
Resistenza a trazione	TR	kPa	≥ 150	EN 1607
Stabilità dimensionali	DS(N)		2=±0,2	EN 1603
Ass. acqua per immersione	WL(T)	%	2	EN 12087
Resistenza diff. Vapore	MU		30 - 70	EN 12086
Permeabilità vapore acquo	Mg/(Pa.h.m)	δ	0,010-0,024	EN 12086
Conducibilità termica	W/mK	λ	0.031	EN 12939
Tolleranza alla Planarità	mm	Pi	P2≤15	EN 825

Le indicazioni si basano su nozioni ed esperienze provenienti dalle applicazioni riscontrate in edilizia e non costituiscono garanzia di ordine giuridico. Nell'impiego vanno sempre tenute presenti le particolari condizioni caso per caso, soprattutto sotto l'aspetto fisico, tecnico e giuridico delle costruzioni.



La ditta SUNWOOD si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso: riferirsi sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti, la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche.

Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a disposizione.

# PANNELLO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

# **SUN TECH**



GAMMA DI PRODUZIONE								
Codice	Dimensioni Pannello [mm]	Classificazione secondo 89/106/CEE	Spessore Isolante* [mm]	Numero Pannelli per confezione	Superficie utile coperta da una confezione di pannelli			
0640001		CS(10)200*, Euroclasse E	10 + 20	20	13,20 m <sup>2</sup>			
0640002	4450 ~ 050		20 + 20	15	9,90 m <sup>2</sup>			
0640003	1150 x 650	CS(10)150*, Euroclasse E	30 + 20	12	7,92 m <sup>2</sup>			
0640004			40 + 20	10	6,60 m <sup>2</sup>			

<sup>\*</sup> Spessore minimo isolante + spessore bugne.

# **DESCRIZIONE**

# **CARATTERISTICHE:**

Pannello per sistemi di riscaldamento a pavimento caratterizzato da poter posare il tubo nelle due direzioni e anche in senso diagonale.

I sottosquadra presenti nel pannello (moltiplicati rispetto ad altri pannelli in commercio) consente un bloccaggio efficace del tubo in tutte le direzioni anche in diagonale e con curve a 90°.


# VOCE DI CAPITOLATO:

Pannello in PSE classe 150/200 presagomato per la realizzazione di sistema di riscaldamento a pavimento accoppiato a pellicola pst termoformata sp. 0,8 mm, avente sottosquadra per la posa di tubazione avente diametro esterno 17 mm e dimensioni utili in pianta mm 1100 x 600 munito di incastri laterali per il corretto accoppiamento con i pannelli contermini.

Passo minimo 50 mm.

# BATTENTATURA:

ad eccezione dello sp. 30 (10 + 20 di bugna); tutti gli altri spessori sono dotati di battente su tutti e 4 i lati. In questo modo si annulla la possibilità di "ponti termici" con la riduzione di dispersioni di energia.





CARATTERISTICHE TECNICHE							
Codice			0640001	0640002	0640003	0640004	
Classe EPS			EPS 200	EPS 150	EPS 150	EPS 150	
Massa volumica (densità)	δ	Kg/m <sup>3</sup>	30	25	25	25	
Resistenza termica pannello isolante in polistirene espanso Secondo EN 10211/1	$R_d$	$m^2 K / W$	0,45	0,75	1,05	1,35	
Resistenza termica film termoformato nero (film termoformato PST nero sp 0,8 mm – $\lambda$ = 0,17)	$R_d$	m <sup>2</sup> K / W	0,005	0,005	0,005	0,005	
Battentatura			no	si	si	si	

Prodotto riciclabile non contiene CFC		Unità di misura	Classe EPS 150 $\lambda_D$ 0,035 W(mK)	Classe EPS 200 λ <sub>D</sub> 0,034 W(mK)	norma
Reazione al fuoco			Euroclasse E	Euroclasse E	EN 13501-1
Resistenza a compressione	CS(10)	kPa	150	200	EN 826
Resistenza a compressione		Kg/cm <sup>2</sup>	1,50	2,00	EN 826
Resistenza a flessione	BS	kPa	250	300	EN 12089
Resistenza a trazione	TR	kPa	≥ 150	≥ 200	EN 1607
Stabilità dimensionali	DS(N)		2	2	EN 1603
Ass. acqua per immersione	WL(T)	%	2	2	EN 12087
Ass. acqua per diffusione	WD(V)	%	-	-	EN 12088
Resistenza diff. Vapore	MU		40 - 70	50 – 100	EN 12086

Le indicazioni si basano su nozioni ed esperienze provenienti dalle applicazioni riscontrate in edilizia e non costituiscono garanzia di ordine giuridico. Nell'impiego vanno sempre tenute presenti le particolari condizioni caso per caso, soprattutto sotto l'aspetto fisico, tecnico e giuridico delle costruzioni.



La ditta SUNWOOD si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso: riferirsi sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti, la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche.

Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a disposizione.

# PANNELLO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

# **SUN ALU FLAT**



GAMMA DI PRODUZIONE							
Codice	Dimensioni Pannello [mm]	Classificazione secondo 89/106/CEE	Spessore Isolante* [mm]	Numero Pannelli per confezione	Superficie utile coperta da una confezione di pannelli		
0641001			10	24	20,16 m2		
0641002	1200 x 700	CS(10)150*, Euroclasse E	20	16	13,44 m2		
0641003			30	12	10,08 m2		

<sup>\*</sup> Spessore minimo isolante + spessore bugne.

# **DESCRIZIONE**

# **CARATTERISTICHE:**

Pannello per sistemi di riscaldamento a pavimento caratterizzato da poter posare il tubo nelle due direzioni e anche in senso diagonale con l'utilizzo obbligatorio delle clips.

# **VOCE DI CAPITOLATO:**

Pannello isolante in polistirene espanso a celle chiuse, rivestito superiormente con film in PS di color blu provvisto di tracciatura a croce con passo di posa 100 mm e scala nature ad incastro maschio e femmina sul perimetro. Dimensioni utili 1100 x 600

# CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- il bloccaggio dei tubi avviene con utilizzo di clips;
- l'incastro perfetto tra pannelli è garantito dall'accavallamento della sagomatura che è sporgente su due lati;
- tubo utilizzabile Ø 16,17,20

CARATTERISTICHE TECNICHE							
Codice 0641001 0641002 0641003							
Classe EPS		EPS 150	EPS 150	EPS 150			
Massa volumica (densità)	Kg/m <sup>3</sup>	25	25	25			
Battentatura		si	si	si			

Prodotto riciclabile non contiene CFC		Unità di misura	Classe EPS 150 λ <sub>D</sub> 0,035 W(mK)	norma
Reazione al fuoco			Euroclasse E	EN 11925-2(8)
Resistenza a compressione	CS(10)	kPa	150	EN 826
Resistenza a flessione	BS	kPa	≥200	EN 12089
Resistenza a trazione	TR	kPa	≥ 150	EN 1607
Stabilità dimensionali	DS(N)		±0,2	EN 1603
Ass. acqua per immersione	WL(T)	%	< 5	EN 12087
Resistenza diff. Vapore	MU		30 - 70	EN 12086
Permeabilità vapore acquo	Mg/(Pa.h.m)	δ	0,010-0,024	EN 12086
Conducibilità termica	W/mK	$\lambda_{\scriptscriptstyle D}$	0,033	EN 12939
Tolleranza alla Planarità	mm	Pi	P2≤15	EN 825

Le indicazioni si basano su nozioni ed esperienze provenienti dalle applicazioni riscontrate in edilizia e non costituiscono garanzia di ordine giuridico. Nell'impiego vanno sempre tenute presenti le particolari condizioni caso per caso, soprattutto sotto l'aspetto fisico, tecnico e giuridico delle costruzioni.



La ditta SUNWOOD si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso: riferirsi sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti, la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche.

Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a disposizione.

# PANNELLO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

# **SUN FLAT**



	GAMMA DI PRODUZIONE					
Codice	Dimensioni Pannello [mm]	Classificazione secondo 89/106/CEE	Spessore Isolante* [mm]	Numero Pannelli per confezione	Superficie utile coperta da una confezione di pannelli	
0641012			10	24	15,84 m <sup>2</sup>	
0641013	1120 x 620	CS(10)150*, Euroclasse E	20	16	10,56 m <sup>2</sup>	
0641014			30	12	7,92 m <sup>2</sup>	

<sup>\*</sup> Spessore minimo isolante + spessore bugne.

# **DESCRIZIONE**

# CARATTERISTICHE:

Pannello per sistemi di riscaldamento a pavimento caratterizzato da poter posare il tubo nelle due direzioni e anche in senso diagonale con l'utilizzo obbligatorio delle clips.

# **VOCE DI CAPITOLATO:**

Pannello isolante in polistirene espanso a celle chiuse, rivestito superiormente con film in PS di color blu provvisto di tracciatura a croce con passo di posa 100 mm e scala nature ad incastro maschio e femmina sul perimetro. Dimensioni utili 1100 x 600

# **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- il bloccaggio dei tubi avviene con utilizzo di clips;
- l'incastro perfetto tra pannelli è garantito dall'accavallamento della sagomatura che è sporgente su due lati;
- tubo utilizzabile Ø 16,17,20

CARATTERISTICHE TECNICHE					
Codice 0641012 0641013 0641014					
Classe EPS		EPS 150	EPS 150	EPS 150	
Massa volumica (densità)	Kg/m <sup>3</sup>	25	25	25	
Battentatura		si	si	si	

Prodotto riciclabile non contiene CFC		Unità di misura	Classe EPS 150 λ <sub>D</sub> 0,035 W(mK)	norma
Reazione al fuoco			Euroclasse E	EN 11925-2(8)
Resistenza a compressione	CS(10)	kPa	150	EN 826
Resistenza a flessione	BS	kPa	≥200	EN 12089
Resistenza a trazione	TR	kPa	≥ 150	EN 1607
Stabilità dimensionali	DS(N)		±0,2	EN 1603
Ass. acqua per immersione	WL(T)	%	< 5	EN 12087
Resistenza diff. Vapore	MU		30 - 70	EN 12086
Permeabilità vapore acquo	Mg/(Pa.h.m)	δ	0,010-0,024	EN 12086
Conducibilità termica	W/mK	$\lambda_{\scriptscriptstyle D}$	0,035	EN 12939
Tolleranza alla Planarità	mm	Pi	P2≤15	EN 825

Le indicazioni si basano su nozioni ed esperienze provenienti dalle applicazioni riscontrate in edilizia e non costituiscono garanzia di ordine giuridico. Nell'impiego vanno sempre tenute presenti le particolari condizioni caso per caso, soprattutto sotto l'aspetto fisico, tecnico e giuridico delle costruzioni.




La ditta SUNWOOD si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso: riferirsi sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti, la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche.

Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a disposizione.

# PANNELLO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

# **SUN ULTRA**



	GAMMA DI PRODUZIONE					
Codice	Dimensioni Pannello [mm]	Classificazione secondo 89/106/CEE	Spessore Isolante* [mm]	Numero Pannelli per confezione	Superficie utile coperta da una confezione di pannelli	
0641023			10 + 20	36	34,20 m <sup>2</sup>	
0641024	1455 x 760	CS(10)150*, Euroclasse E	20 + 20	24	22,80 m <sup>2</sup>	
0641025			30 + 20	18	17,10 m <sup>2</sup>	

<sup>\*</sup> Spessore minimo isolante + spessore bugne.

# **DESCRIZIONE**

# CARATTERISTICHE:

Pannello per sistemi di riscaldamento a pavimento caratterizzato da poter posare il tubo nelle due direzioni e anche in senso diagonale con l'utilizzo delle clips.

I sottosquadra presenti nel pannello (moltiplicati rispetto ad altri pannelli in commercio) consente un bloccaggio efficace del tubo

# VOCE DI CAPITOLATO:

Costituito da lastra isolante bugnata in polistirene espanso ad alta densità rivestito superiormente con termoformato da 0,6 mm, che ne conferisce elevatissima resistenza alla deformazione dal calpestio, dimensioni utili 1380 x 690 passo 50 mm

# CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- il bloccaggio dei tubi avviene senza utilizzo di clips;
- l'incastro perfetto tra pannelli è garantito dall'accavallamento della sagoma blocca tubi che è sporgente su due lati;
- tubo utilizzabile Ø 16,17

CARATTERISTICHE TECNICHE						
Codice 0641023 0641023 0641023						
Classe EPS		EPS 150	EPS 150	EPS 150		
Massa volumica (densità)	Kg/m <sup>3</sup>	25	25	25		
Battentatura		si	si	Si		

Prodotto riciclabile non contiene CFC		Unità di misura	Classe EPS 150 λ <sub>D</sub> 0,035 W(mK)	norma
Reazione al fuoco			Euroclasse E	EN 11925-2(8)
Resistenza a compressione	CS(10)	kPa	150	EN 826
Resistenza a flessione	BS	kPa	≥200	EN 12089
Resistenza a trazione	TR	kPa	≥ 150	EN 1607
Stabilità dimensionali	DS(N)		2=±0,2	EN 1603
Ass. acqua per immersione	WL(T)	%	2	EN 12087
Resistenza diff. Vapore	MU		30 - 70	EN 12086
Permeabilità vapore acquo	Mg/(Pa.h.m)	δ	0,010-0,024	EN 12086
Conducibilità termica	W/mK	$\lambda_{\scriptscriptstyle D}$	0,035	EN 12939
Tolleranza alla Planarità	mm	Pi	P2≤15	EN 825


Le indicazioni si basano su nozioni ed esperienze provenienti dalle applicazioni riscontrate in edilizia e non costituiscono garanzia di ordine giuridico. Nell'impiego vanno sempre tenute presenti le particolari condizioni caso per caso, soprattutto sotto l'aspetto fisico, tecnico e giuridico delle costruzioni.



La ditta SUNWOOD si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso: riferirsi sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti, la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche.

Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a disposizione.

# PANNELLO RADIANTE A SOFFITTO E A PARETE



Prodotto certificato conforme DIN EN 12240 : 2004-04 - Registrazione n° 5R001/05

# **GAMMA DI PRODUZIONE**

Codice	Dimensione pannello radiante (mm)	Spessore pannello radiante lastra / isolante / totale (mm)	Peso pannello radiante vuoto <sup>*</sup> (Kg)	Numero e lunghezza di circuiti / Contenuto totale d'acqua (I)
0640130	2.000 x 1.200	15 / 27 / 42	34,2	2 circuiti da 22 m / 1,2 litri
0640131	1.000 x 1.200	15 / 27 / 42	17,2	1 circuito da 22 m / 0,6 litri
0640132	500 x 1.200	15 / 27 / 42	8,6	1 circuito da 11 m / 0,3 litri

# **DESCRIZIONE**

Pannello di cartongesso dello spessore di 15 mm di tipo ignifugo ed un pannello di polistirene espanso ignifugo classe 1, densità 30 kg/m³, nel quale sono alloggiati 1 o 2 circuiti di tubo Ø 8x1, con barriera ossigeno, a seconda del modello. è disponibile in tre versioni:

- 0640130, con inseriti 2 circuiti radianti;
- 0640131 con un solo circuito radiante;
- 0640132, con un solo circuito radiante.

Le tre versioni sono totalmente integrabili senza limitazioni.

I circuiti hanno tutti la stessa lunghezza quindi hanno caratteristiche idrauliche costanti e vengono collegati fra di loro attraverso lo stesso tubo di cui sono formati che fuoriesce per circa 40 cm.

svolge sia una funzione impiantistica che edilizia in quanto integra l'isolamento termico e sostituisce l'intonaco; inoltre consente di ricavare gli spazi necessari all'alloggiamento degli impianti elettrici ed idraulici.

E' facilmente applicabile nelle ristrutturazioni, in quanto richiede l'intervento solo di gessisti o decoratori.

Inoltre riduce sensibilmente i tempi di realizzazione di cantiere, evita le scanalature nelle murature, ed i successivi ripristini per la posa degli impianti elettrici ed idraulici; annulla la presenza e l'ingombro di apparecchi di climatizzazione tradizionale (radiatori, ventilconvettori).

# LO SCOPO

E' una soluzione semplice, razionale, efficiente ed economica per la climatizzazione a pannelli radianti a secco adatto sia per le nuove strutture che per l e ristrutturazioni.

# L'IMPIEGO

è applicabile a parete, ed a controsoffitto e non richiede bilanciamento idraulico in quanto è autobilanciante (vedi capitolo "collegamento idraulico").


I pannelli vengono fissati alle strutture edilizie mediante l'interposizione di un'orditura metallica da realizzare con profilati metallici standard da controsoffittoo

Tutti i collegamenti idraulici tra i circuiti e collettori delle linee di adduzione lineari sono realizzati con raccordi ad innesto rapido e consentono una veloce realizzazione delle linee di alimentazione. Grazie a "collettori lineari" da porre in adiacenza ai pannelli viene garantito un collegamento idraulico in parallelo in modo da mantenere costante la perdita di carico, anche al variare dei moduli collegati. Risulta quindi vantaggioso per la semplificazione dell'avviamento dell'impianto (vedi capitolo "collegamento idraulico").

Tutte le linee di distribuzione coibentate (preisolate) rimangono comprese nello spessore dell'isolante del pannello + il profilo di 27 mm, richiedendo quindi uno spessore globale di 69 mm.

<sup>\*</sup> Il peso del pannello vuoto è da considerarsi come del peso del pannello radiante senza acqua nei circuiti

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				
	0640130	0640131	0640132	
Peso totale pannello a vuoto*:	34,4 Kg	17,2 Kg	8,6 Kg	
Peso al Kg / m <sup>2</sup> :	14,33 Kg/m <sup>2</sup>	14,33 Kg/m <sup>2</sup>	14,33 Kg/m <sup>2</sup>	
Dimensioni L x I x H (mm):	2.000 x 1.200 x 42	1.000 x 1.200 x 42	500 x 1.200 x 42	
Spessore lastra:	15 mm	15 mm	15 mm	
Spessore isolante:	27 mm	27 mm	27 mm	
Diametro tubo:	Ø 8 mm x 1 mm	Ø 8 mm x 1 mm	Ø 8 mm x 1 mm	
Numero di circuiti:	2 circuiti	1 circuito	1 circuito	
Lunghezza circuito:	22 m x 2 circuiti	22 m	11 m	
Contenuto d'acqua:	1,2 litri	0,6 litri	0,3 litri	




	CARATTERISTICHE TECNICHE				
	0640130	0640131	0640132		
Tipo tubo:	PE-Xc con barriera ad ossigeno	PE-Xc con barriera ad ossigeno	PE-Xc con barriera ad ossigeno		
Tipo lastra:	Cartongesso	Cartongesso	Cartongesso		
Tipo isolante:	Polistirene Espanso Sinterizzato	Polistirene Espanso Sinterizzato	Polistirene Espanso Sinterizzato		
Euroclasse isolante:	Euroclasse E	Euroclasse E	Euroclasse E		
Densità:	30 Kg/m <sup>3</sup>	30 Kg/m <sup>3</sup>	30 Kg/m <sup>3</sup>		
Certificazione resa termica:	DIN EN 14240	DIN EN 14240	DIN EN 14240		
Temperatura max. di esercizio:	80°C	80°C	80°C		
Temperatura min. di esercizio:	0°C	0°C	0°C		
Superficie massima pannelli collegabili in serie (per ogni via collettore), affinché si verifichi condizione autobilanciamento:	10 chiocciole (superficie max.12 m²)	10 chiocciole (superficie max.12 m²)	10 chiocciole (superficie max.12 m²)		

<sup>\*</sup> Il peso del pannello vuoto è da considerarsi come del peso del pannello radiante senza acqua nei circuiti.

Scheda Tecnica Pagina 2 di 14


# CARATTERISTICHE FLUIDODINAMICHE

# Perdita di carico Pannello 0640130-0640131



Prova relativa al pannello con abbinate bussole di rinforzo sulle tubazioni di entrata - uscita, foro Ø 4 mm.

# Perdita di carico Pannello "0640132"



Prova relativa al pannello con abbinate bussole di rinforzo sulle tubazioni di entrata - uscita, foro Ø 2 mm.

Scheda Tecnica Pagina 3 di 14

# **RESE TERMICHE**

# PROVE SPERIMENTALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RESA TERMICA DEI PANNELLI RADIANTI

Le prove sperimentali svolte presso i laboratori WSPLab per la determinazione della resa termica dei pannelli radianti hanno permesso di valutare, sulla base delle metodologie sperimentali indicati dalle vigenti normative, la formulazione analitica che mette in relazione la resa termica del pannello radiante ( $P_{AN}$  [W/m2]) e la differenza tra la temperatura ambiente (intesa come temperatura operativa) e la temperatura media dell'acqua che circola nelle serpentine all'interno del pannello radiante ( $\Delta T_{room-water}$ ). In particolare, l'espressione analitica è del tipo:

$$P [W/m2] = K * (\Delta T_{room-water})^{n}$$
 (1)

dove i coefficienti K e n vengono determinata sulla base degli esiti delle prove sperimentali.

In aggiunta a questa espressione, risulta però utile esprimere la stessa resa P [W/m2] in funzione della differenza tra la temperatura ambiente (intesa come temperatura operativa) e la temperatura media superficiale pannello radiante ( $\Delta T_{pan-water}$ ). Ciò perché i limiti di esercizio (limiti estivi legati alla possibile formazione di condensa superficiale, limiti invernali legati a problemi di comfort) del pannello radiante sono legati alla temperatura superficiale del pannello piuttosto che non alla temperatura dell'acqua refrigerata o riscaldata che scorre nel pannello. Inoltre, mentre nel caso i pannelli radianti in materiale metallico la temperatura superficiale del pannello è prossima a quella dell'acqua, nel caso di pannelli radianti in cartongesso, la temperatura superficiale risulta essere apprezzabilmente diversa da quella dell'acqua.

Tornando alle relazioni analitiche vale l'espressione

$$P [W/m2] = h * \Delta T_{room-pan}$$
 (2)

dove h è il coefficiente di scambio termico liminare.

Inoltre si può scrivere, con opportune approssimazioni,

$$P [W/m2] = C_{eq} * \Delta T_{pan-water}$$
 (3)

dove  $C_{eq}$  rappresenta la conduttanza termica equivalente (equivalente in quanto lo scambio termico nel pannello radiante non è di tipo monodimensionale) che è stata valutata sperimentalmente da precedenti prove.

Noto  $C_{eq}$ , in corrispondenza dei dati sperimentali rispetto a cui si è valutato P dalla equazione (3) può essere valutata la temperatura superficiale del pannello quando esso eroga quello specifico valore di resa termica.

La coerenza del valore di temperatura calcolato, viene quindi verificata esplicitando dalla (2) il valore di h che deve risultare essere confrontabile con quelli desunti dalla letteratura scientifica.

In questo modo è possibile correlare la resa termica del pannello radiante alle condizioni limite di esercizio del pannello (legate alla temperatura superficiale del pannello) e alle condizioni di esercizio dell'acqua circolante nelle serpentine che determinano quelle temperature superficiali.

# Rese termica estiva

Viene presentato qui di seguito un diagramma valutato sulla base della procedura sopra descritta (figura 1).


Il diagramma si riferisce alla condizione di raffrescamento esaminata sperimentalmente presso i laboratori WSPLab. Il valore della conduttanza termica equivalente  $C_{eq}$  è stato invece desunto dalle risultanze di precedenti studi sperimentali, i quali meriterebbero ulteriori approfondimenti. La coerenza dei risultati è stata verificata attraverso l'esame del valore del coefficiente di scambio termico liminare h: nel caso in esame, esso varia tra circa 7 W/m2K e 10 W/m2K nell'intervallo delle differenze di temperature esaminate (si veda la figura 1), valori in accodo con quelli presentati dalla letteratura tecnico-scientifica sull'argomento.


# Rese termica invernale

Viene presentato qui di seguito un diagramma valutato sulla base della procedura sopra descritta (figura 2).


Il diagramma si riferisce alla condizione di riscaldamento esaminata sperimentalmente presso i laboratori WSPLab. Il valore della conduttanza termica equivalente  $C_{eq}$  è stato invece desunto dalle risultanze di precedenti studi sperimentali, i quali meriterebbero ulteriori approfondimenti. La coerenza dei risultati è stata verificata attraverso l'esame del valore del coefficiente di scambio termico liminare h: nel caso in esame, esso varia tra circa 6 W/m2K e 7 W/m2K nell'intervallo delle differenze di temperature esaminate (si veda la figura 2), valori in accodo con quelli presentati dalla letteratura tecnico-scientifica sull'argomento.

Scheda Tecnica Pagina 4 di 14










Scheda Tecnica Pagina 5 di 14


# SISTEMA DI DISTRIBUZIONE


# RACCORDI AD INNESTO RAPIDO





# CARATTERISTICHE DIMENSIONALI





# CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- 1. Corpo in polistirene autoestinguente.
- 2. Tenute interne in elastomero etilene propilene (EPDM) con perox.
- Corpo in materiale plastico PA66 con aggiunta del 30% di fibre di vetro.
- 4. Acciaio inossidabile AISI 430.
- 5. Corpo in materiale plastico PA66 con aggiunta del 30% di

# CARATTERISTICHE TECNICHE


- Temperatura massima d'esercizio: 60°C
- Pressione massima d'esercizio: 800 KPa


Scheda Tecnica Pagina 6 di 14


6.	fibre di vetro. Corpo in polistirene autoestinguente.	

Scheda Tecnica Pagina 7 di 14

# ELENCO PRODOTTI







# CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Corpo in polistirene autoestinguente.
- Tenute interne in elastomero etilene propilene (EPDM) 2. con perox.
- Corpo in materiale plastico PA66 con aggiunta del 30% di fibre di vetro.
- Acciaio inossidabile AISI 430. Corpo in materiale plastico PA66 con aggiunta del 30% di 5. fibre di vetro.
- Corpo in polistirene autoestinguente. Corpo in polistirene autoestinguente.

# **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Temperatura massima d'esercizio: 60°C
- Pressione massima d'esercizio: 800 KPa

Scheda Tecnica Pagina 8 di 14




# PRODOTTO



CODICE	MISURA*
0640154	ø 20x2
0640155	ø 8x1

\*Diametro esterno x spessore tubo

Struttura in polimero



# **TAPPO DI FINE LINEA**


# PRODOTTO



# **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

Corpo in polistirene autoestinguente

# CARATTERISTICHE DIMENSIONALI




# CARATTERISTICHE TECNICHE


- Temperatura massima d'esercizio: 60°C
- Pressione massima d'esercizio: 800 KPa

Scheda Tecnica Pagina 9 di 14

# **MONTAGGIO A SOFFITTO**




- Deve essere utilizzata una doppia struttura pedinata;
- 2. La struttura deve essere totalmente galleggiante;
- 3. Tra il soffitto e la lastra devono esserci minimo di 6,9 cm;
- 4. I ganci di pendinatura devono avere una distanza di 90 cm;
- L'orditura primaria della struttura primaria deve avere un interasse di 100 cm;
- L'interasse di posa dei montanti su cui vanno fissate le lastre deve essere di:
  - 40 cm nel caso di posa <u>trasversale</u> dei pannelli;
    - 50 cm nel caso di posa longitudinale dei pannelli;
  - Al fine di evitare crepe, è consigliabile tenere le lastre distaccate di 3-5 mm dai muri perimetrali o usare normali scuretti in commercio;




7.

- 8. Prevedere un giunto di dilatazione ogni 15 m² normalmente reperibile in commercio;
- D. Lasciare uno spazio tra 2 pannelli per i collegamenti idraulici (consigliati 25 < x < 50 cm);
- 10. I tubi da Ø 8 mm devono essere messi sopra i montanti per evitare che vengano schiacciati;
- 11. Utilizzare attrezzature apposite per il fissaggio;
- 12. Gli avvitatori utilizzati devono essere a bassa velocità e con frizione;



- 13. Le viti devono avere una lunghezza minima di 5,5 cm;
- 14. Le viti devono essere fissate esattamente al centro tra le linee serigrafate sul cartongesso;
- 15. Le viti non devono strappare il cartone superficiale della lastra;
- 16. Evitare di mettere le viti vicino all'angolo della lastra onde evitare la rottura della stessa;
- 17. Prima di chiudere il tamponamento eseguire prova di pressione (4/5 bar con acqua per almeno 2 giorni);
- 18. La stuccatura deve essere eseguita in condizioni igrotermiche stabili e con temperature non inferiori a +15°C;



N.B.: Per quanto concerne il fissaggio "a parete", viene realizzato tramite orditura metallica singola.



Le operazioni vanno eseguite esclusivamente da personale specializzato o dall'installatore, rispettando scrupolosamente le norme di sicurezza e le disposizioni di legge vigenti.

Scheda Tecnica Pagina 10 di 14

# **COLLEGAMENTO IDRAULICO**

# FASE 1

Tagliare il tubo in modo netto e perpendicolare al proprio asse, utilizzando gli utensili adatti.

Evitare che vadano impurità all'interno dei tubi.

Verificare che le tubazioni non presentino rigature o danni particolari all'esterno.





# FASE 2

# - Per tubi multistrato ø20x2

Sbavatura e calibratura del tubo tagliato impiegando gli appositi utensili. Portare l'utensile sbavatore fino al raggiungimento della zona di sbavatura ed eseguire l'operazione. L'operazione può essere eseguita manualmente o con trapano avvitatore. Assicurarsi che il tubo sia ben sbavato e calibrato. Evidenti imperfezioni del tubo potrebbero danneggiare l'O-ring, provocando una perdita nel sistema.







Smusso interno

# Accessori necessari:

Utensile calibratore/sbavatore per tubo Ø20x2: cod. 1164.20.00 Manopola per utensile calibratore sbavatore: cod. 1192.00.00 Trapano avvitatore senza fili portatile: cod. 1165.00.02

# - Per tubi in polietilene ø8x1

Non è necessaria alcun tipo d'operazione dopo la fase di taglio con la cesoia.

# FASE 3

# - Per tubi multistrato ø20x2

Segnare con un pennarello una tacca alla distanza di 47 mm dalla testa del tubo (fig. 1).

# - Per tubi in polietilene ø8x1

Segnare con un pennarello una tacca alla distanza di 37 mm dalla testa del tubo (fig. 1).



# FASE 4

# OPERAZIONE OBBLIGATORIA SU TUBO MULTISTRATO Ø20x2 E TUBO IN POLIETILENE Ø8x1

Usare solo bussole di rinforzo. Per il tubo multistrato ø20x2, usare bussole mentre per il tubo in polietilene ø8x1, bussole Lubrificare esternamente la bussola di rinforzo con acqua o lubrificante a base di silicone. Inserire la bussola di rinforzo nel tubo precedentemente preparato.

Mandare in battuta la bussola di rinforzo con il tubo in uso.



# FASE 5

Lubrificare l'estremità della tubazione dalla parte dove è posizionata la bussola, applicando una pellicola sottile e continua di lubrificante intorno all'intero diametro esterno della tubazione


# FASE 6


Spingere il raccordo (o collettore) sull'estremità della tubazione fino a che non si arresti.

Il contrassegno eseguito durante la FASE 3, deve corrispondere con il bordo della calotta sul raccordo (o collettore), dimostrando la corretta profondità dell'installazione.



Scheda Tecnica Pagina 11 di 14






# FASE 9

Dopo avere installato tutti i raccordi e collettori, procedere a sfiatare tutti i circuiti 1 ad 1 spingendo dall'andata e spurgando dal ritorno finché non si è sicuri che non ci sia più aria all'interno del circuito.

# FASE 10

Procedere con la prova in pressione del sistema ed alla verifica d'eventuali perdite su tutte le connessioni.






Materiale necessario per eseguire la riparazione di un eventuale circuito del pannello inavvertitamente danneggiato.

Una confezione comprende:

- N°1 manicotto ad innesto rapido completo di anima di rinforzo idonei per la congiunzione di due estremità di tubo sezione ø 8x1

Scheda Tecnica Pagina 12 di 14


# ESEMPI DI COLLEGAMENTO DEI COLLETTORI COMPLANARI AI PANNELLI



Scheda Tecnica Pagina 13 di 14

# ESEMPIO DI INSTALLAZIONE / IMPIEGO ACCESSORI

Di seguito viene riportato un esempio di utilizzo del tubo multistrato e dei raccordi/collettori ad innesto rapido nell'alimentazione di pannelli radianti prefabbricati a parete (Figura 1), ed a soffitto (Figura 2).







FIGURA 2: Schema di posa in opera del Pannello radiante prefabbricato "a soffitto.

Scheda Tecnica Pagina 14 di 14



# **Impiego**

- > II "GRUPPO DI MISCELA" è un gruppo di regolazione che riunisce in un unico dispositivo un insieme di componenti in grado mantenere ad un valore impostato la temperatura in un circuito a pannelli radianti di un impianto di riscaldamento di tipo misto. La temperatura dell'acqua nei pannelli radianti viene mantenuta costante da una valvola di regolazione, la quale, miscela l'acqua ad alta temperatura in arrivo dalla caldaia con quella a più bassa temperatura in circolazione nei pannelli stessi.
- Inoltre un impianto di riscaldamento di tipo misto che impiega il "GRUPPO DI MISCELA" diviene estremamente flessibile perché ha la possibilità di adeguare il gruppo di regolazione a successive esigenze del circuito secondario. Quindi si può espandere l'impianto a pannelli radianti aggiungendo delle uscite sui collettori del circuito secondario senza problemi di temperatura o di pressione a valle del gruppo di regolazione.
- > II "GRUPPO DI MISCELA" può essere tarato sia per aumentare la potenza di riscaldamento sia per compensare le perdite di carico. In particolare si può sostituire la pompa di circolazione del gruppo di regolazione nel caso in cui le modifiche al circuito secondario richiedano una potenza superiore a quella originaria.
- Infine il "GRUPPO DI MISCELA", in virtù della sua ampia capacità di regolazione, permette di rendere indipendente il circuito secondario da quello primario nel caso in cui vengano sostituiti componenti importanti dell'impianto, come il caso, per es., della sostituzione di una caldaia con un'altra di differente principio di funzionamento.
- L'impiego di circuiti di BYPASS consente inoltre di escludere dal funzionamento dell'impianto complessivo quelle parti sulle quali devono essere svolti degli interventi di manutenzione, in modo da facilitare i lavori e di conseguenza ridurre i tempi d'intervento sui diversi settori dell'impianto, senza interrompere il funzionamento dell'impianto in generale. Mediante l'impiego del circuito di bypass la pompa di circolazione può continuare a funzionare alle condizioni impostate di progetto.



- 1. Valvola di regolazione comandata tramite una testa termostatica con sonda a distanza, oppure tramite una testa elettrotermica 0-10V, oppure tramite un motore elettrico 3 punti oppure 0-10V;
- 2. Valvola a sfera per intercettazione della pompa;
- 3. Valvola a sfera per l'intercettazione della pompa e bilanciamento portata del secondario;
- 4. Pozzetto per alloggiamento della sonda;
- 5. Valvola di intercettazione del circuito a bassa temperatura e valvola di non ritorno;
- 6. Valvola di bypass;
- 7. Valvola automatica di sfogo aria;
- 8. Rubinetti carico e scarico impianto;
- 9. Raccordi di unione 3 pezzi a tenuta morbida CR 498 da G1";
- 10. Raccordo da G1"1/2 per il collegamento alla pompa di circolazione, interassi da 130 mm o 180 mm;
- 11. Termometri per la rilevazione della temperature nei vari circuiti;
- 12. Raccordi di unione.

# 1) Valvola di regolazione.

La valvola di regolazione dispone di un vitone con funzionamento a pistone. Su questo vitone possono essere installati la testa termostatica per i punti fissi oppure una testa elettrotermica 0-10 Volt.

Il gruppo dispone di diversi attacchi con i quali possono essere collegate le sonde di altri sensori.

In caso di manutenzione del circuito primario, la valvola di regolazione deve essere completamente chiusa assieme alla valvola d'intercettazione 5). In questo modo il circuito secondario può continuare a funzionare senza scambio di acqua con il circuito primario.

# 2) Valvola a sfera per intercettazione pompa.

Permettono l'intercettazione in caso di manutenzione e sostituzione della pompa di circolazione senza vuotare l'impianto.

# 3) Valvola a sfera per intercettazione pompa e bilanciamento del circuito secondario.

E' la valvola che permette di intercettare la pompa e di bilanciare le perdite di carico nel circuito secondario a pannelli radianti con le perdite di carico del circuito primario causate dalla valvola di regolazione.

Il Gruppo di Regolazione "GRUPPO DI MISCELA" viene fornito con la valvola di bilanciamento tarata sul valore di Kv= 7, poiché questo è il valore in grado di soddisfare le applicazioni fino a 11 Kw/h, qualora fossero necessarie potenze superiori, la valvola deve essere settata ad un Kv inferiore.

# 4) Pozzetto per alloggiamento della sonda.

# 5) Valvola di intercettazione del circuito a bassa temperatura.

Questa valvola viene impostata solo all'inizio della messa in esercizio per regolare la perdita di carico dell'acqua in uscita dal circuito secondario. Il detentore deve essere tutto chiuso nel caso in cui si voglia separare completamente il circuito secondario da quello primario per fare della manutenzione sul primario. Inoltre all'interno della sede è installata una valvola di non ritorno che impedisce all'acqua del primario di riscaldare il gruppo di miscela quando la pompa è spenta e la testa termostatica è chiusa.

# 6) Valvola di bypass.

L'impiego della valvola di BYPASS è necessario in tutti gli impianti di riscaldamento ad acqua calda dove sono presenti valvole di zona a 2 vie o corpi scaldanti muniti di valvole di regolazione che consentono in determinate condizioni, la completa esclusione del circuito. La valvola garantisce un ricircolo tale da impedire che la pompa sia utilizzata in condizioni lontane da quelle di progetto evitando sbilanciamenti dei circuiti funzionanti in parallelo e fastidiosi rumori dovuti all'aumento della velocità del fluido nell'attraversamento degli organi di regolazione stessi.

# 7) Valvola automatica di sfogo aria (attacchi da 1/2")

Intervengono durante la fase di caricamento dell'impianto.

- 8) Rubinetti di carico-scarico con attacco orientabile da 3/4" e tappo di sicurezza.
- 9) Raccordi di unione 3 pezzi a tenuta morbida CR 498 da G 1".
- 10) Raccordo da G 1"1/2 per il collegamento alla pompa di circolazione.

# 11) Termometri di rilevazione della temperatura con scala da 0° a 80° C.

Permettono il controllo della temperatura dell'acqua sui collettori di mandata e ritorno dei pannelli radianti del circuito secondario.


# 12) Raccordi di unione.

# 15) Pompa di circolazione

Il Gruppo di Regolazione "GRUPPO DI MISCELA" è stato progettato per funzionare nelle più svariate condizioni di esercizio e per erogare differenti valori di potenza di riscaldamento. A seconda della potenza da sviluppare possono essere utilizzati diversi tipi di circolatore.

Pompa di circolazione con motore sincrono a magnete permanente 25/55 classe energetica B

# **Funzionamento**



La circolazione dell'acqua nei pannelli radianti del circuito secondario è attivata tramite la pompa inserita nel "GRUPPO DI MISCELA", mentre la valvola di regolazione mantiene costante la temperatura dell'acqua da inviare ai pannelli radianti agendo sulla quantità d'acqua ad alta temperatura da integrare al circuito secondario. L'acqua di ritorno al circuito primario attraversa la valvola di intercettazione e bilanciamento 5) sulla quale si deve intervenire per bilanciare le perdite di carico nel circuito a pannelli radianti con quelle del circuito primario.

Si consiglia di montare sulla valvola in ingresso alla pompa un termostato di sicurezza al fine di evitare danni dovuti a un fortuito innalzamento della temperatura. L'intervento del termostato di sicurezza deve bloccare il funzionamento della pompa. La sonda a distanza sul collettore di mandata può essere ad immersione o a contatto.

# **Caratteristiche Tecniche**

> Temperatura massima sul circuito primario

Intervallo di temperatura sul secondario

Pressione massima statica

Intervallo di pressione sul bypass

Termometri con pozzetto

Attacchi al collettore secondario

> Attacchi sul circuito primario (alla caldaia)

90° C; 20° - 60° C;

10 bar;

0.1 - 0.6 bar;

attacco 1/2" con cassa Ø 65 mm;

G1" Maschio con raccordo 3 pezzi a tenuta morbida;

G1" Femmina.

# Materiali:

- Ottone CW 617N UNI EN 12165-98
- Rame ricotto
- Guarnizioni O-rings EPDM perossidico
- Elementi in acciaio inox AISI 316.

# Installazione

- Il sistema GRUPPO DI MISCELA è fornito con un cappuccio in plastica per la protezione dell'asta di comando della valvola di regolazione. Togliere questo cappuccio per potere installare la testa termostatica o l'attuatore elettrico.
- Per facilitare le operazioni di installazione della testa è opportuno posizionare la manopola alla massima temperatura. Avvitare a mano la ghiera della testa termostatica e serrarla leggermente con una chiave. Conclusa l'operazione di installazione la testa deve essere regolata sulla temperatura desiderata.
- Allentare il raccordo di unione contrassegnato in figura con il numero "12" per facilitare le operazioni di installazione della pompa di circolazione. Eseguita l'installazione della pompa, serrare di nuovo il raccordo. Durante l'assemblaggio della pompa, il verso del flusso deve essere verso l'alto.
- La regolazione della valvola a sfera di bilanciamento 3) si effettua allineando la tacca di riferimento sull'asta di comando con la scala graduata per mezzo di una chiave esagonale da 4 mm.

- La regolazione della valvola di bypass 6) avviene semplicemente ruotando la manopola in plastica fino a che l'estremità della manopola stessa non coincide con il valore richiesto.
- > Prima di mettere in funzione il sistema è importante verificare:
  - 1. Tutti i raccordi di unione contrassegnati con i numero "12" siano tutti perfettamente serrati.
  - 2. La valvola di intercettazione indicata con il numero "5" sia completamente aperta. Per regolare la valvola svitare il tappo in ottone e successivamente agire sull'otturatore tramite una chiave esagonale da 5 mm.
- Il valore indicato sulla testa termostatica è indicativo, la temperatura dell'acqua entrante nel circuito a pannelli radianti si legge sul termometro del gruppo superiore.
- Per evitare eccessive rumorosità dell'impianto non utilizzare la valvola termostatica con valori di ΔP superiori a 0.5Bar.

# Regolazione

Viene fornito un esempio di dimensionamento di impianto di tipo misto che utilizza il "GRUPPO DI MISCELA" con valvola di regolazione comandata da testa termostatica.

Dati di Progetto:

Grafico A

Ep = energia da fornire all'impianto = 10.000 W/h
Tip = temperatura dell'acqua in entrata al pannello = 35° C
Tc = temperatura dell'acqua in arriva dalla caldaia = 75° C
Tup = temperatura dell'acqua in uscita dal pannello = 30° C

Per determinare le perdite di carico è necessario stabilire la quantità d'acqua ad alta temperatura in arrivo dal circuito primario.

Qp = portata nel circuito a pannelli radianti =  $Ep/(Tip - Tup) \times 0.86 = 10.000/(35 - 30) \times 0.86 = 1.720 \text{ kg/h}$ Qc = portata nel circuito caldaia =  $Ep/(Tc - Tup) \times 0.86 = 10.000/(75 - 30) \times 0.86 = 191 \text{ kg/h}$ 

Qb = portata attraverso la valvola di bilanciamento = Qp - Qc = 1.720 -191 = 1.529 kg/h.

Conosciuta la quantità di acqua ad alta temperatura che la valvola di regolazione deve immettere nel circuito secondario, si può determinare la perdita di carico prodotta dalla valvola stessa mediante il diagramma Grafico A.

Il valore così ottenuto è uguale a quello che deve essere impostato sulla valvola di bilanciamento in arrivo dal secondario, per bilanciare il circuito nel tratto precedente la pompa di circolazione. Dal grafico si deduce che una portata Qc = 191 kg/h produce una perdita di carico  $\triangle Pm = 0,050$  bar.

Ottenuto questo valore si deve calcolare a quale valore di Kv deve essere regolata la valvola di bilanciamento 3). Utilizzando la formula:

 $Kv = Qb*0,001/\triangle Pm^0,5 = 1,529/0,05^0,5 = Kv 6.8$ 

La valvola di bilanciamento 3) dovrà essere regolata per interpolazione al valore di Kv 6.8.


La prevalenza totale della pompa deve essere tale da vincere le resistenze della valvola di regolazione sommata alla perdita di carico dovute alla resistenza che l'acqua incontra nel pannello radiante più sfavorito.

Grafico B


 $H = \Delta Pm + \Delta Pp$  Dove:  $\Delta Pm = perdita di carico nella valvola di regolazione <math>\Delta Pp = perdita di carico nel circuito a pannelli radianti$ 


Se si considera  $\triangle Pp = 0,250$  bar, si ricava che H = 0,250 + 0,050 = 0,30 bar.

# 



# Grafico C Diagramma pompa PC 790





ELENCO PRODOTTI

# CONDIZIONAMENTO RADIANTE MANUALE UTENTE

TERMOREGOLAZIONI ELETTRONICHE SERIE SW 01

Manuale Utente





## **GAMMA DI PRODUZIONE** Dimensioni Consumo Alimentazione Grado di LxHxP Codice Modello (con trasformatore di sicurezza classe 2) [VA] protezione [mm] SW 01 227,5 x 110 x 60 (13 moduli) IP 20 0640113 50 24 Vac SW 02 315,0 x 110 x 60 (18 moduli) (IP 40 frontale) 0640114 50 24 Vac Valori limite ambiente 0÷50°C %rH < 90 Batteria tampone Incorporata, al litio e sostituibile Display LCD, alfanumerico a 4 righe, 20 caratteri e retroilluminato A 6 tasti, con simbologia serigrafata e retroilluminata (per Tastiera segnalazione marcia e allarmi) Montaggio Barra DIN Morsetterie connettori Estraibili

Conforme alle prescrizioni della legge 10/91 e decreti successivi

Comornie alle prescrizioni della legge 10/31 e decreti successivi								
CONTATTI DISPONIBILI								
4 uscite analogiche 0÷10 Vdc 2 ingressi analogici p		passivi da NTC, PT1000	1 connessione per comando remoto					
SW 01			SW 02					
3 ingressi analogici universali (NTC, 0÷1 Vdc)		6 ingressi ana	alogici universali (NTC, 0÷1 Vdc)					
8 uscite digitali a relè (di cui una in scambio)		13 uscite digitali a relè (di cui tre in scambio)						
8 ingressi digitali optoisolati a 24 Vac/dc		12 ingressi	digitali optoisolati a 24 Vac/dc					
		2 ingressi digitali optoisolati a 24 Vac/dc oppure a 230 Vac						

# INDICE

1.		Presentazione del regolatore					
	1.1	1.1. Principali caratteristiche e funzioni dei regolatori SUNWOOD					
	1.2	I.2. Tastiera e simboli utilizzati sulla tastiera					
	1.3	.3. Architettura del sistema SUNWOOD					
		1.3.1.		Architettura SUNWOOD SW 01	4		
		1.3.2.		Architettura SUNWOOD SW 02	4		
2.	Maschera di stand-by				5		
3.	Menù Principale				5		
4.		Zone (Impostazione e visualizzazione parametri zone)					
	4.1. Assegnazione programmi orari alle zone				6		
5.		Impost		e umidità e modalità funzionamento deumidificatori	6		
6.	Programmi orari (impostazione delle fasce orarie per l'attivazione delle zone)				7		
7.							
8.		Impost	azione	e stagione impianto	9		
9.		-		e data/ora regolatore	9		
10.		-		e temperatura di attenuazione	10		
11.		Progra	mma v	/acanze	10		
12.		_			10		
13.				e temperatura antigelo	11		
14.				timer	11		
15.					12		
16.					12		
	16	.1.		ni generati da apparecchiature esterne	12		
		16.1.1.		Allarme pressostato min/max	12		
	16.1.2.			Allarme termostato sicurezza	13		
	16.1.3.			Allarme flussostato/termico pompa alta temperatura	13		
	16.1.4.			Allarme flussostato/termico pompa bassa temperatura	13		
	16.1.5.			Allarme blocco caldaia	13		
		16.1.6.		Sonda esterna guasta o sconnessa	13		
		16.1.7.	,	Sonda mandata guasta o sconnessa	14		
		16.1.8.		Stanza X sonda temperatura guasta o sconnessa	14		
		16.1.9.	,	Stanza X sonda umidità guasta o sconnessa	14		
		16.1.10	0.	Sistema antigelo attivato	14		
		16.1.11	1.	Allarme blocco deumidificatore	14		
		16.1.12	2.	Allarme filtro aria deumidificatore	14		
		16.1.13	3.	Allarme refrigeratore	15		
		16.1.14	4.	Allarme temperatura mandata elevata	15		
	16	.2.	Allarn	ni generati dalla centralina	15		
	1	16.2.1.		Allarme ore funzionamento pompa alta temperatura	15		
		16.2.2.		Allarme ore funzionamento pompa bassa temperatura	15		
		16.2.3.		Allarme ore manutenzione caldaia	15		
		16.2.4.		Allarme ore manutenzione deumidificatore	15		
		16.2.5.		Allarme ore manutenzione filtro deumidificatore	16		
		16.2.6.		Allarme ore manutenzione refrigeratore	16		

#### 1. Presentazione del regolatore

Le centraline della serie SUNWOOD SW, sono regolatori elettronici caratterizzati ed esclusivi per comandare gli impianti di climatizzazione radiante nelle abitazioni o nei locali di piccola/media dimensione (per esempio uffici, locali commerciali, etc).

La termoregolazione estiva (condizionamento) avviene mediante controlli sul punto di rugiada dell'ambiente; la termoregolazione invernale (riscaldamento) avviene con selezione della curva di compensazione climatica.

#### SW 01

Regolatore elettronico preconfigurato monozona: controlla direttamente la temperatura, l'umidità relativa e la temperatura di rugiada di 1 ambiente rappresentativo mediante sonda

Il controllo della temperatura di rugiada dell'ambiente avviene mediante correzione della temperatura di mandata in funzione della resistenza termica dell'elemento radiante.

E' possibile il controllo indiretto di temperatura ed umidità relativa in altri ambienti mediante crono-termostati "TS" e/o crono-termoumidostati "TSH".

#### SW 02

Regolatore elettronico preconfigurato multizona: controlla direttamente la temperatura, l'umidità relativa e la temperatura di rugiada di 2 ambienti rappresentativi mediante sonda TH. E' inoltre possibile il controllo diretto della temperatura in altri 3 ambienti con sonde di sola temperatura TA-E e/o TA-I.

Il controllo della temperatura di rugiada dell'ambiente avviene mediante correzione della temperatura di mandata in funzione della resistenza termica dell'elemento radiante.

E' possibile il controllo indiretto di temperatura ed umidità relativa in altri ambienti mediante crono-termostati "TS" e/o crono-termoumidostati "TSH".

1.1. Principali funzioni dei regolatori SUNWOOD SW					
SW 02	SW 01	Funzione	Funzione	SW 01	SW 02
• (max 5)	• (max 1)	Gestione n° zone (controllabili da sonde ambiente) *	Comando valvole di zona e comando valvola circuito eventuale integrazione a bassa temperatura	•	•
•	•	Controllo sonda di temperatura ed umidità ambiente TH	Controllo sonda esterna TE per la compensazione climatica invernale	• (O)	• (O)
•		Controllo sonda di temperatura ed umidità ambiente TH oltre la prima	Controllo sonda di mandata TM	•	•
•		Controllo sonda di temperatura TA	Correzione taratura e differenziali intervento sonde	•	•
•	•	Gestione crono-termostati TS e crono-termoumidostati TSH zone bassa temperatura	Controllo diretto termostato di massima temperatura su circuito secondario	•	•
•		Gestione crono-termostati TS e crono-termoumidostati TSH zone alta temperatura	Controllo diretto termostato di minima temperatura su circuito secondario **	•	•
• (max 2)	• (max 1)	Deumidificatori controllati singolarmente dalla sonda TH	Controllo diretto flussostato su circuito primario ***	• (O)	• (O)
• (max 2)	• (max 1)	Comando deumidificatori anche da crono- termoumidostati TSH	Controllo diretto pressostato di minima ****	• (O)	• (O)
•	•	Gestione valvole pre-post raffreddamento su deumidificatori	Orario e datario	•	•
•	•	Gestione valvola integrazione aria	Programmazione giornaliera e settimanale su due livelli di temperatura (5 programmi selezionabili e 2 cicli di comfort giornalieri)	•	•
•	•	Comando caldaia	Programma vacanze con gestione date spegnimento/accensione impianto	•	•
•	•	Comando gruppo di refrigerazione o pompa di calore	Commutazione estate-inverno	•	•
•	•	Comando con spegnimento temporizzato pompa circuito secondario bassa temperatura.	On-Off remoto		•
•		Comando con spegnimento temporizzato pompa circuito secondario alta temperatura.	Possibilità di collegamento a terminale remoto	•	•
•	•	Controllo antigrippaggio pompe	Acquisizione allarme cumulativo da refrigeratore acqua	•	•
•	•	Controllo antigelo sempre attivo	Acquisizione allarme cumulativo da deumidificatore	•	•
•	•	Comando valvola miscelatrice su circuito secondario bassa temperatura	Storico allarmi e diagnostica	•	•

Funzioni e controlli facoltativi. (O)

L'assenza di questi dispositivi ed apparecchiature non pregiudica il corretto funzionamento in sicurezza dell'impianto di climatizzazione radiante

Per il regolatore SW 02, le cinque zone controllabili sono così composte:

1 zona controllata dalla sonda di temperatura e umidità TH e 4 zone controllabili da sonde di sola temperatura TA
2 zone controllate dalla sonda di temperatura e umidità TH e 3 zone controllabili da sonde di sola temperatura TA

Il termostato di minima temperatura, svolge un'azione di protezione nel caso in cui l'impianto di produzione calore sia particolarmente distante dalla stazione di pompaggio e miscelazione del circuito a bassa temperatura e/o nel caso la caldaia sia destinata anche alla produzione di acqua calda sanitaria: l'intervento del termostato determina la momentanea chiusura della via di prelievo alta temperatura della valvola miscelatrice.

Non prevedere il termostato nel caso di generatore di calore a bassa temperatura e nel caso di assenza di separatore idraulico fra circuito primario di centrale ed il secondario miscelato.

Sola segnalazione di arresto della circolazione d'acqua. E' una funzione che concorre esclusivamente alla rilevazione di uno stato di allarme.

Qualora il gruppo di refrigerazione richieda obbligatoriamente l'uso del flussostato, è necessario prevedere il suo cablaggio diretto con il quadro elettrico dello stesso

gruppo di refrigerazione.
Solo segnalazione abbassamento pressione di precarica del circuito idraulico. E' una funzione che concorre esclusivamente alla rilevazione di uno stato di allarme. \*\*\*\*

#### Tastiera e simboli utilizzati sulla tastiera

RBM spa 15:30 04/12/2004 lunedì













Il tasto ALARM consente di visualizzare gli eventuali allarmi segnalati dal sistema.



Il tasto PROGRAM consente l'accesso alla maschera del menù principale oppure il ritorno alla maschera di stand-by.



Il tasto ESCAPE consente di ritornare al menù precedente.


Quando il sistema è acceso il tasto s'illumina di colore verde.





- permette di accedere alla maschera successiva;
- permette di decrementare i valori all'interno dei campi.
- Le funzioni del tasto SU sono molteplici:
  - permette di tornare alla maschera precedente;
  - permette di incrementare i valori all'interno dei campi.
  - Il tasto ENTER consente:
  - la conferma valori inseriti e passaggio al successivo campo attivo:
  - di entrare nel menù desiderato.


#### 1.3. Architettura del sistema SUNWOOD SW



- Regolatore monozona SW 01
- 2 Generatore di calore
- Gruppo di refrigerazione SUNWOOD 3 CHG
- Pompa circuito bassa temperatura
- Valvola miscelatrice circuito bassa temp.
- Sonda di mandata ad immersione TM
- 7 Sonda climatica esterna TE

12

- 8 Termostato di alta temp. (solo inverno)
- Termostato temp. minima (solo inverno)
- 10 Pressostato pressione impianto minima
- Deumidificatore ambiente SUNWOOD 11 Valvola on-off circuito deumidificatore
- Valvola on-off circuito radiante Zona 1 13
- 14 Sonda TH (temperatura/umidità) Zona 1
- Eventuale termostato TS (locali solo caldo)
- Eventuale termoumidostato ambiente TSH



- Regolatore multizona SW 02
- 2 Generatore di calore
- di refrigerazione SUNWOOD Gruppo 3 CHG
- Pompa circuito bassa temperatura 4a
- 4h Pompa circuito alta temperatura
- Valvola miscelatrice circuito bassa temp.
- Sonda di mandata ad immersione TM
- Sonda climatica esterna TE
- 8 Termostato di alta temp. (solo inverno)
- 9 Termostato temp. minima (solo inverno)
- 10 Pressostato pressione impianto minima
- Deumidificatore SUNWOOD ambiente 11
- Valvola on-off circuito deumidificatore 1 e 2 Valvola on-off circuito radiante Zone 1 e 2
- 14 Sonda TH (temp./umidità) Zone 1 e 2
- 15 Valvola on-off circuito radiante Zone 3...5
- Sonda TA (solo temperatura Zone 3...5
- 17 Eventuale termostato TS (solo caldo B.T.)
- Eventuale termoumidostato ambiente TSH 18
- Eventuale termostato TS (caldo/freddo 19

#### 2. Maschera di stand-by.

SUNWOOD 15:30 04/12/2001 lunedì











Per poter accedere alle pagine successive è necessario premere il tasto **PRG** (Program).

E' possibile tornare in questa maschera ovunque l'utente sia posizionato premendo il tasto **PRG** (Program).

#### 3. Menù principale.

>ZONE deumidificatori fasce orarie sinottici













cambio stagione cambio data/ora attenuazione programma vacanze

n°serie antigelo assistenza costruttore


abil. passw.utente nuova passw.utente timer cicalino

disab.hp corr.comp.climatica Per l'utente è possibile, da una di queste pagine, entrare in uno dei sottomenù per poter visualizzare i vari dati e impostare i valori desiderati premendo **ENTER**.

**N.B.:** L'<u>utente non può accedere</u> ai sottomenù:

- assistenza
- costruttore

#### 4. Zone (impostazione e visualizzazione parametri zone).



STANZA1 PROGRAM TEMP.RILEVAT. 20.6°C TEMP.IMPOSTA. 21.4°C APERTA ON I





Questa maschera visualizza i dati rilevati ed impostati relativi alla zona indicata.

- STANZA 1 : indica la stanza a cui i dati fanno riferimento (il nome della zona è assegnato dall'assistente addetto al collaudo iniziale);
- PROGRAM / MANUAL : indica se la zona è impostata con il metodo manuale o in base alle fasce orarie di attivazione; se si imposta "Program" sarà possibile inserire le fasce orarie di attivazione;
- TEMP. RILEVAT. : indica la temperatura rilevata istantaneamente dalla sonda nella zona in questione;
- TEMP. IMPOSTA. : indica la temperatura impostata dall'utente per quella zona;
- APERTA / CHIUSA: indica se l'utente ha abilitato la zona al funzionamento oppure l'ha disabilitata;
- **ON / OFF**: nel caso di zona abilitata al funzionamento, indica lo stato della zona: "ON" se nella zona in esame l'impianto sta funzionando per il mantenimento dei parametri impostati; "OFF" se la zona non richiede l'intervento dell'impianto perché già soddisfatta.
- I / E : indica in quale stagione è impostato l'impianto (I = inverno, E = estate).

Per impostare i dati relativi alla zona:

- 1. premere ENTER per passare al campo successivo;
- 2. premere **SU** o **GIU'** per scegliere la modalità "PROGRAM" o "MANUAL":
- 3. premere ENTER per confermare e passare al campo successivo;
- 4. premere SU o GIU' per impostare la temperatura che si desidera avere nella zona;
- 5. premere **ENTER** per confermare e passare al campo successivo;
- 6. premere SU o GIU' per abilitare o disabilitare la zona;
- 7. premere **ENTER** per confermare e passare al campo successivo.

Per passare alla maschera successiva premere **GIU'** (il cursore lampeggiante deve essere posizionato nell'angolo in alto a sinistra). Per ritornare alla maschera precedente premere **SU** (il cursore lampeggiante deve essere posizionato nell'angolo in alto a sinistra).

Per tornare al menù principale premere ESC (Escape).


N.B.: Le stesse operazioni dovranno essere ripetute per impostare le altre zone.

## PROGR.1 LUN-MAR SELEZIONATO DA: 00:00 A: 00:00 DA: 00:00 A: 00:00 DA: 00:00 A: 00:00

Per assegnare i programmi orari:

- 1. quando il cursore lampeggiante è in alto a sinistra premere SU o GIU' per scorrere i programmi orari;
- 2. premere ENTER per spostare il cursore;
- 3. premere **SU** o **GIU**' per contrassegnare il programma come nell'esempio, l'assegnazione del programma avviene con la comparsa della scritta "SELEZIONATO";
- 4. premere ENTER per confermare la selezione;

Per selezionare altri programmi orari ripetere le operazioni descritte nei punti 1, 2, 3, 4.



- Se si imposta "MANUALE", il deumidificatore entra in funzione appena l'umidità relativa rilevata nella zona supera il valore impostato senza tenere conto delle fasce orarie impostate;
- Se si imposta "**PROGRAMMI ORARI**", il deumidificatore entra in funzione quando l'umidità relativa rilevata nella zona è maggiore a quella impostata e si è nelle fasce orarie impostate.

Per impostare lo stato e la modalità di funzionamento è necessario:

- 1. premere il tasto **ENTER** per passare al campo successivo;
- 2. premere i tasti SU o GIU' per selezionare "ABILITATO" oppure "DISABILITATO";
- 3. premere il tasto ENTER per confermare e passare al campo successivo;
- 4. premere i tasti SU o GIU' per selezionare "MANUALE" oppure "PROGRAMMI ORARI";
- 5. premere il tasto **ENTER** per confermare e passare al campo successivo.

Se installato, per impostare anche il secondo deumidificatore, ripetere le indicazioni riportate ai punti 2, 3, 4

# 6. Programmi orari. (impostazione delle fasce orarie per l'attivazione delle zone). PROGRAMMA 1 LUN-MAR DA: 00:00 A: 00:00 DA: 00:00 A: 00:00

Per impostare le fasce orarie è necessario:

- 1. premere **ENTER** per passare al 1° campo;
- 2. premere SU o GIU' per impostare il giorno di inizio del programma;
- 3. premere ENTER per confermare il giorno e passare al campo successivo;
- 4. premere SU o GIU' per impostare il giorno di fine del programma;
- 5. premere ENTER per confermare il giorno e passare al campo delle ore;
- 6. premere SU o GIU' per impostare l'ora desiderata per l'accensione;
- 7. premere ENTER per confermare l'ora e passare al campo dei minuti;
- 8. premere SU o GIU' per impostare i minuti desiderati per l'accensione;
- 9. premere ENTER per confermare i minuti e passare al campo successivo;
- 10. premere SU o GIU' per impostare l'ora desiderata per lo spegnimento;
- 11. premere ENTER per confermare l'ora e passare al campo dei minuti;
- 12. premere SU o GIU' per impostare i minuti desiderati per lo spegnimento;
- 13. premere ENTER per confermare i minuti e passare al campo successivo;


Per impostare la successiva fascia oraria è necessario ripetere le operazioni descritte nei punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Per passare al programma successivo premere **GIU'** (il cursore lampeggiante deve essere posizionato nell'angolo in alto a sinistra). Per ritornare al programma precedente premere **SU** (il cursore lampeggiante deve essere posizionato nell'angolo in alto a sinistra).


Per tornare al menù principale premere escape (ESC).

#### 7. Sinottici (visualizzazione stati macchina e parametri calcolati).

Tali maschere sono di sola visualizzazione: l'utente non può modificarne i valori




Per passare alla maschera successiva premere **GIU**'; per ritornare alla maschera precedente premere **SU**; per tornare al menù principale premere **ESC** (Escape).





Per passare alla maschera successiva premere **GIU**'; per ritornare alla maschera precedente premere **SU**; per tornare al menù principale premere **ESC** (Escape).









Se la caldaia è gestita modulazione, in questa maschera viene visualizzata la percentuale di modulazione della caldaia.

Per passare alla maschera successiva premere GIU'; per ritornare alla maschera precedente premere SU; per tornare al menù principale premere ESC (Escape).

#### 8. Impostazione stagione impianto

STAGIONE IMPIANTO


**INVERNO** 

SISTEMA ACCESO









Ricordare che la conversione può essere effettuata solo a sistema spento.

Per effettuare la conversione, eseguire in sequenza le seguenti operazioni:

- 1. premere il tasto **ESC** per spegnere il sistema;
- 2. premere il tasto **ENTER** per entrare nel campo della stagione;
- 3. premere i tasti **SU** o **GIU'** per selezionare la stagione desiderata;
- premere il tasto **ENTER** per confermare:
- premere il tasto **ESC** per riavviare il sistema.

N.B.: Se si cambia la stagione impostata nel sistema è necessario controllare i dati precedentemente

Inoltre l'operazione di cambio stagione implica lo svuotamento o il caricamento del gruppo frigo.

Per passare alla maschera successiva premere SU (il cursore lampeggiante deve essere posizionato nell'angolo in alto a sinistra). Per ritornare alla maschera precedente premere GIU' (il cursore lampeggiante deve essere posizionato nell'angolo in alto a sinistra).

Per tornare al menù principale premere il tasto **PRG** (Program).

#### 9. Impostazione data/ora regolatore

REGOLAZIONE 00:00 ora 00:00:2000 data lunedì giorno











Questa maschera consente la modifica della data e dell'ora del regolatore.

Per modificare l'ora, la data ed il giorno è necessario:

- 1. premere **ENTER** per passare al primo campo;
- 2. premere SU o GIU' per impostare l'ora;
- 3. premere ENTER per confermare l'ora e passare ai minuti;
- 4. premere **SU** o **GIU**' per impostare i minuti;
- 5. premere **ENTER** per confermare i minuti e passare al giorno;
- 6. premere **SU** o **GIU**' per impostare il giorno;
- 7. premere **ENTER** per confermare il giorno e passare al mese;
- 8. premere **SU** o **GIU**' per impostare il mese:
- 9. premere ENTER per confermare il mese e passare all'anno;
- 10.premere **SU** o **GIU**' per impostare l'anno;
- 11.premere ENTER per confermare l'anno e passare al giorno della settimana;
- 12.premere SU o GIU' per impostare il giorno della settimana;
- 13. premere ENTER per confermare il giorno della settimana;

Per tornare al menù principale premere ESC (Escape).

#### ELENCO PRODOTTI

#### 10. Impostazione temperatura di attenuazione

ATTENUAZIONE DI TEMPERATURA NEI PERIODI DI RIDUZIONE 03,0°C












maschera guesta viene impostata differenza la temperatura che, nei periodi di riduzione (periodi non compresi nelle fasce orarie impostate), sarà tolta o aggiunta alla temperatura impostata nelle diverse zone: se per esempio in impostata inverno è temperatura di 20°C ed il valore di attenuazione è pari a 3°C. il valore di riferimento della zona nei periodi di riduzione sarà di 17°C, quindi il regolatore si attiverà per mantenere i 17°C nella stanza in questione.

Per impostare questo valore:

- 1. premere **ENTER** per entrare nel campo;
- premere SU o GIU' per impostare la temperatura desiderata;
- premere ENTER per confermare la temperatura e passare al campo successivo.

Per tornare al menù principale premere **ESC** (Escape).

#### 11. Programma vacanze













possibile visualizzare ed impostare i dati relativi al periodo vacanze. DAL GG:MM:AAAA

Attraverso questa maschera è

- GG:MM:AAAA: indica periodo di disattivazione delle zone:
- Attivato / Disattivato: indica se è attivato/disattivato il sistema vacanze:
- ON / OFF: indica se l'impianto è in funzione/spento.

Per impostare il periodo vacanze è necessario:

- 1. premere ENTER per passare al campo successivo;
- premere SU o GIU' per impostare il giorno;
- premere ENTER per confermare e passare al campo successivo;
- premere SU o GIU' per impostare il mese;
- premere **ENTER** per confermare e passare al campo successivo;
- premere **SU** o **GIU**' per impostare l'anno;
- premere ENTER per confermare e passare al campo successivo;

Per impostare il termine delle vacanze è necessario ripetere le operazioni descritte nei punti 2, 3, 4, 5, 6, 7;

- Premere **SU** o **GIU'** per attivare o disattivare il sistema vacanze;
- premere **ENTER** per confermare e passare al campo successivo.

Per tornare al menù principale premere ESC (Escape).

#### 12. N°serie

#### SUNWOOD SW 02 Modello N°serie 050001 1.00 Release









Questa maschera è di sola visualizzazione. L'utente non può modificare nulla.

Vengono indicati:

- il modello della regolazione
- il numero di serie
- la revisione del programma interno.


Per tornare al menù principale premere ESC (Escape).

#### 13. Impostazione temperatura antigelo La temperatura impostata in **TEMPERATURA ANTIGELO** questa maschera ha lo scopo di preservare l'impianto ed evitare 05,5°C il congelamento dei tubi; Se la temperatura rilevata da una zona disabilitata è inferiore al valore impostato in questa maschera. il sistema evitare il congelamento dell'impianto all'interno della stessa), attiva la zona, la pompa e la caldaia.

N.B.: D'inverno la funzione antigelo è sempre attiva anche quando è attivo il programma vacanze oppure quando il sistema è spento (tasto ESC non illuminato ma regolatore SW alimentato).

Per impostare la temperatura:

- 1. premere **ENTER** per entrare nel campo;
- 2. premere **SU** o **GIU'** per impostare la temperatura desiderata;
- 3. premere **ENTER** per confermare la temperatura e passare al campo successivo.



Per impostare le fasce orarie è necessario:

- 1. premere **ENTER** per passare al campo successivo;
- 2. premere SU o GIU' per impostare l'ora di accensione;
- 3. premere **ENTER** per confermare l'ora e passare al campo successivo;
- 4. premere **SU** o **GIU'** per impostare i minuti desiderati per l'accensione;
- 5. premere **ENTER** per confermare i minuti e passare al campo delle ore;
- 6. premere **SU** o **GIU'** per impostare l'ora desiderata per lo spegnimento;
- 7. premere **ENTER** per confermare l'ora e passare al campo dei minuti;
- 8. premere SU o GIU' per impostare i minuti desiderati per lo spegnimento;
- 9. premere ENTER per confermare i minuti e passare al campo successivo;


Per impostare le successiva fasce orarie è necessario ripetere le operazioni già descritte ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

#### 15. Password utente

Con tale funzione è possibile bloccare l'accesso ai parametri ed alle maschere del ramo utente.

Quando si abilita la password, è possibile entrare liberamente solo nelle maschere dei sinottici dell'impianto: se si tenta di entrare nelle altre voci del menù principale verrà richiesta la registrazione tramite l'inserimento della password (vedere figura 2).

La registrazione rimarrà valida e quindi si avrà libero accesso a tutte le funzioni fino a quando non si ritorna alla maschera di stand-by (pressione del tasto PRG).



Per abilitare la password utente è necessario:

- 1. premere ENTER per spostarsi nel campo visualizzato in figura 1;
- 2. premere SU o GIU' per abilitare la password (la password di default è 00001);
- 3. premere ENTER per confermare la scelta.

Per disabilitare la password è necessario:

- 1. premere ENTER per spostarsi nel campo visualizzato in figura 1;
- 2. premere SU o GIU' per disabilitare la password;
- 3. verrà chiesto di inserire la password utente per registrarsi (vedere Figura 2);
- 4. premere SU o GIU' per incrementare/decrementare il valore;
- 5. premere **ENTER** per confermare la password:
- 6. dal menù principale ritornare su "ABIL.PASSW.UTENTE"
- 7. premere **ENTER** per spostarsi nel campo;
- 8. premere SU o GIU' per disabilitare la password;
- 9. premere ENTER per confermare la scelta.

Per modificare la password utente è necessario entrare nel menù e selezionare "NUOVA PASSW.UTENTE".

#### 16. Allarmi

Il regolatore gestisce due tipi diversi di allarmi:

- allarmi generati da apparecchiature esterne;
- allarmi generati dalla centralina.

Quando il sistema rileva un allarme, il pulsante degli allarmi si illumina di rosso.

Tale tasto rimarrà illuminato fino a quando non verrà premuto dall'utente: l'indicazione permane anche se l'occorrenza dell'allarme è causata da un dispositivo a riarmo automatico.

Premendo il tasto ALARM e quindi i tasti GIU' oppure SU, vengono visualizzati tutti gli allarmi rilevati dal sistema e non ancora visionati dall'utente.

IMPORTANTE: si consiglia di chiamare in ogni caso il centro assistenza, che provvederà a fornire informazioni sulla pericolosità dell'allarme.

#### 16.1. Allarmi generati da apparecchiature esterne

#### 16.1.1. Allarme pressostato min/max

ALLARME **PRESSOSTATO** MIN/MAX









Questo allarme viene segnalato quando la pressione dell'impianto di climatizzazione scende sotto il valore minimo oppure supera il valore massimo impostato nel pressostato

Descrizione	Possibile causa
Pressione nell'impianto troppo alta o troppo bassa	- Taratura pressostato/i errata - Pressione troppo elevata nell'impianto - Impianto scarico

#### 16.1.2. Allarme termostato di sicurezza

ALLARME ALTA TEMPERATURA (TERM.SICUREZZA)









Questo allarme viene segnalato quando temperatura dell'impianto di climatizzazione supera il valore di taratura del termostato di sicurezza dell'impianto

Descrizione	Possibile causa
Temperatura nell'impianto troppo alta.	<ul><li>Taratura del termostato di sicurezza errata</li><li>Miscelatrice bloccata</li><li>Altre cause</li></ul>

#### 16.1.3. Allarme flussostato/termico pompa alta temperatura

ALLARME FLUSSOSTATO-**TERMICO POMPA** ALTA TEMPERATURA









Questo allarme viene segnalato quando il flusso d'acqua dell'impianto di climatizzazione non è sufficiente oppure è intervenuta la protezione termica della pompa che serve la linea ad alta temperatura

Descrizione	Possibile causa
Se collegato il flussostato	Acqua insufficiente nell'impianto     Pompa alta temperatura bloccata
Se collegato il termico	Pompa alta temperatura bloccata
Se collegato l'allarme della pompa	Vedere il codice d'allarme della pompa

#### 16.1.4. Allarme flussostato/termico pompa bassa temperatura

ALLARME FLUSSOSTATO-TERMICO POMPA BASSA TEMPERATURA









Questo allarme viene segnalato quando il flusso d'acqua dell'impianto di climatizzazione non è sufficiente oppure è intervenuta la protezione termica della pompa dell'impianto

Descrizione	Possibile causa
Se collegato il flussostato	<ul><li>Acqua insufficiente nell'impianto</li><li>Pompa bassa temperatura bloccata</li></ul>
Se collegato il termico	Pompa bassa temperatura bloccata
Se collegato l'allarme della pompa	Vedere il codice d'allarme della pompa

#### 16.1.5. Allarme blocco caldaia

ALLARME **BLOCCO CALDAIA** 











Questo allarme viene segnalato quando si verifica il blocco della caldaia

Descrizione	Possibile causa
Blocco caldaia	Le cause per cui si può verificare questo problema sono molteplici e variabili a seconda del tipo di caldaia installata (si consiglia di chiamare il centro assistenza della caldaia installata)

#### 16.1.6. Sonda esterna guasta o sconnessa

SONDA ESTERNA **GUASTA O SCONNESSA** 









Questo allarme viene segnalato se la sonda esterna si scollega o si rompe il sensore di temperatura

Descrizione	Possibile causa
La sonda esterna non legge oppure fornisce valori errati	<ul><li>Cavo della sonda scollegato</li><li>Sensore della sonda guasto</li></ul>

#### 16.1.7 Sonda mandata guasta o sconnessa

SONDA DI MANDATA







Questo allarme viene segnalato se la sonda di mandata si scollega oppure se si guasta il sensore di temperatura

|--|

Descrizione	Possibile causa
La sonda di mandata non legge oppure fornisce valori errati	- Cavo della sonda scollegato - Sensore della sonda guasto

#### 16.1.8. Stanza X sonda temperatura guasta o sconnessa

STANZA 1 **SONDA TERMPERATURA GUASTA O SCONNESSA** 









Questo allarme viene segnalato se la sonda della stanza indicata si scollega oppure se si guasta il sensore di temperatura

Descrizione	Possibile causa
La sonda di una stanza non legge oppure fornisce valori errati	<ul><li>Cavo della sonda scollegato</li><li>Sensore della sonda guasto</li></ul>

#### 16.1.9. Stanza X sonda umidità guasta o sconnessa

STANZA 1 SONDA UMIDITA' **GUASTA O SCONNESSA** 









Questo allarme viene segnalato se la sonda della stanza indicata si scollega oppure se si guasta il sensore di umidità

Descrizione	Possibile causa
La sonda di una stanza non legge oppure fornisce valori errati	<ul><li>Cavo della sonda scollegato</li><li>Sensore della sonda guasto</li></ul>

#### 16.1.10. Sistema antigelo attivato

SISTEMA ANTIGELO **ATTIVATO** 











Questo allarme viene segnalato quando la temperatura di una stanza scende sotto la temperatura di antigelo impostata nel sistema

#### 16.1.11 Allarme blocco deumidificatore

ALLARME BLOCCO **DEUMIDIFICATORE 1** 









Questo allarme viene segnalato quando interviene un dispositivo di protezione interno al deumidificatore

Descrizione	Possibile causa
Blocco deumidificatore	Le cause per cui si può verificare questo problema sono molteplici

#### 16.1.12 Allarme filtro aria deumidificatore

**ALLARME** FILTRO ARIA INTASATO **DEUMIDIFICATORE 1** 









Questo allarme viene segnalato quando interviene il pressostato differenziale installato sul filtro

Descrizione					Possibile causa	
Il pressostato segnala l'intasa	differenziale mento	(installato	sul	filtro)	<ul><li>Errata taratura del pressostato differenziale</li><li>Filtro intasato</li></ul>	

#### 16.1.13 Allarme refrigeratore

ALLARME BLOCCO REFRIGERATORE



Questo allarme viene segnalato quando interviene un dispositivo di protezione interno al refrigeratore

Descrizione	Possibile causa		
Blocco refrigeratore	Le cause per cui si può verificare questo problema sono molteplici e variabili a seconda del tipo di refrigeratore installato (si consiglia di chiamare il centro assistenza del refrigeratore installato)		

#### 16.1.14 Allarme temperatura mandata elevata

ALLARME **TEMPERATURA** MANDATA ELEVATA









Questo allarme viene segnalato quando, in un determinato arco di tempo, la sonda di mandata rileva una temperatura troppo elevata

Descrizione	Possibile causa		
Allarme elevata temperatura rilevata dalla sonda di mandata	<ul> <li>La miscelatrice si è inceppata</li> <li>Non arriva il comando di chiusura alla valvola miscelatrice</li> </ul>		

#### 16.2. Allarmi generati dalla centralina

Questi allarmi sono generati automaticamente dal regolatore: le apparecchiature continuano a funzionare ma il dispositivo avvisa che è stato raggiunto il numero di ore impostato dall'assistenza per la manutenzione. Questi allarmi devono essere abilitati in fase di avviamento dell'impianto da parte del tecnico.

#### 16.2.1. Allarme ore funzionamento pompa alta temperatura


ALLARME MAX ORE FUNZIONAM. POMPA ALTA TEMP.











L'allarme viene generato quando

La pompa continua a funzionare regolarmente ma la centralina avvisa il raggiungimento del numero di ore impostato dall'assistenza

#### 16.2.2. Allarme ore funzionamento pompa bassa temperatura

ALLARME MAX ORE FUNZIONAM. POMPA BASSA TEMP.













viene generato quando raggiunge un determinato numero di ore.

La pompa continua a funzionare regolarmente ma la centralina avvisa il raggiungimento del numero di ore impostato dall'assistenza

#### 16.2.3. Allarme ore manutenzione caldaia

ALLARME ORE PER MANUTENZIONE **CALDAIA** 











L'allarme viene generato quando raggiunge un determinato numero di ore.

La caldaia continua a funzionare regolarmente ma la centralina avvisa il raggiungimento del numero di ore impostato dall'assistenza

#### 16.2.4 Allarme ore manutenzione deumidificatore

ALLARME ORE PER MANUTENZIONE **DEUMIDIFICATORE 1** 









L' allarme viene generato quando il deumidificatore raggiunge un determinato numero di ore di funzionamento.

deumidificatore continua а funzionare regolarmente ma la centralina avvisa raggiungimento del numero di ore impostato dall'assistenza

pompa

#### 16.2.5 Allarme ore manutenzione filtro deumidificatore

ALLARME ORE PER MANUTENZIONE FILTRO ARIA DEUMIDIFICATORE 1









funzionamento. Ш deumidificatore continua funzionare а avvisa regolarmente ma la centralina raggiungimento del numero di ore impostato dall'assistenza per la pulizia programmata del filtro

L'allarme viene generato quando il deumidificatore

raggiunge un determinato numero di ore di

#### 16.2.6 Allarme ore manutenzione refrigeratore

ALLARME ORE MANUTENZIONE REFRIGERATORE









generato quando Questo allarme viene il refrigeratore raggiunge un determinato numero di ore di funzionamento.

Il refrigeratore continua a funzionare regolarmente ma la centralina avvisa il raggiungimento del numero di ore impostato dall'assistenza

ANNOTAZIONI

ELENCO PRODOTTI		
	Deumidificatore isotermico da incasso	
	SW AR 24 P	

### **DEUMIDIFICATORE SW AR 24 P**

#### MANUALE D'INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE





Fig. 1: Deumidificatore Isotermico da incasso, cod. 0640194

- GENERALITA'
- DEUMIDIFICATORE SW AR 24 P
- INGOMBRI VERSIONE DA INCASSO
- ASSEMBLAGGIO
- INGOMBRI VERSIONE DA PARETE
- COMPONENTI DELLA MACCHINA
- CARATTERISTICHE TECNICHE
- PERDITA DI CARICO DEL CIRCUITO IDRAULICO
- CURVE CARATTERISTICHE DEL VENTILATORE
- CARATTERISTICHE ACUSTICHE
- SCHEMA ELETTRICO
- INSTALLAZIONE
- PRIMO AVVIAMENTO COLLAUDO
- USO E MANUTENZIONE

#### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Il deumidificatore SW AR 24 P è una macchina progettata come componente di impianto di raffrescamento radiante.

La macchina utilizza l'acqua refrigerata dell'impianto di raffrescamento radiante (15-20°C) per deumidificare l'aria con maggiore efficienza, rispetto ad un deumidificatore normale, e senza aumentarne la temperatura.



Collegamenti della macchina

- 1) scarico della condensa;
- 2) uscita acqua impianto:
- 3) ingresso acqua impianto;
- 4) accesso ai collegamenti elettrici;
- 5) pannello quadro elettrico;
- 6) uscita aria deumidificata
- 7) ingresso aria da trattare;
- 8) sfiato (dietro al filtro) del circuito idraulico;

#### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

A seconda dei componenti acquistati si hanno le seguenti combinazioni:

#### Macchina SW AR 24 P: la scatola di cartone contiene:

- 1 macchina SW AR 24 P;
- 1 manuale di istruzioni.

Dimensioni dell'imballo: cm 23,5x77x59h Peso: kg 35

#### Macchina con mobiletto: la scatola di cartone contiene:

- 1 macchina SW AR 24 P;
- 1 cornice del mobiletto con staffa fissata;
- 1 pannello frontale;
- 1 manuale istruzioni.

Dimensioni dell'imballo: cm 27x85x71h Peso: kg 49

#### Mobiletto: la scatola di cartone contiene:

- 1 cornice del mobiletto con staffa fissata;
- 1 pannello frontale;
- 1 foglio di montaggio.

Dimensioni dell'imballo: cm 27x85x71h Peso: kg 15

#### Pannello frontale:

- 1 pannello frontale;
- 1 foglio di montaggio.

Dimensioni dell'imballo: cm 66x81x6,5h Peso: kg 8,5

#### Controcassa:

- 7 componenti di lamiera per la controcassa;
- 1 sacchetto con n. 28 viti;
- 1 foglio di montaggio.

Dimensioni dell'imballo: cm 64x77x3h Peso: kg 11

#### TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO

Movimentare il collo con mezzi idonei al peso ed al volume della confezione, evitando ammaccature e cadute: una caduta del collo da pochi centimetri di altezza può danneggiare il contenuto.

Conservare i colli contenenti le macchine in posizione verticale e non rovesciata; è possibile sovrapporre fino a 2 scatole.

Condizioni ambientali ammissibili: temperatura -10°C ÷ 50°C, umidità relativa inferiore a 90%.



#### **NOTE PER LA SICUREZZA**

La macchina contiene gas frigorifero sotto pressione. In caso di fuga del gas da una o più macchine aerare il locale.

In caso di incendio il gas contenuto nelle macchine può sviluppare componenti tossici.

#### REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE:

Prima di installare la macchine è necessario predisporre:

- le tubazioni di mandata e di ritorno per l'acqua di raffreddamento con due valvole di intercettazione per il sezionamento ed eventualmente la regolazione della portata;
- portata e pressione dell'acqua di raffreddamento: vedere grafico a pag. 6
- lo scarico per l'acqua condensata;
- i cavi elettrici per l'alimentazione, il conduttore di protezione PE (conduttore di terra) ed i segnali di consenso al funzionamento.



## E' necessario lasciare uno spazio libero di almeno 200 cm dal fronte della griglia, per la libera circolazione dell'aria deumidificata

Nota per lo scarico della condensa:

- lo scarico della condensa deve avere una pendenza adeguata alle dimensioni e alla lunghezza del tubo;
- è necessario prevedere un sifone, di almeno 50mm, e solo uno, per evitare il risucchio di aria dal tubo di scarico.


#### **INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA**


Il prodotto è disponibile nella versione da incasso nel muro oppure nella versione con mobiletto (disponibile su richiesta), per il montaggio a parete; in entrambi i casi è necessario effettuare la predisposizione dei collegamenti prima dell'installazione.


#### Predisposizione e ingombri per la macchina da incasso nel muro

La controcassa in acciaio (0640195), da incassare nella parete, riporta delle aperture sia sullo schienale sia sul fianco per permettere il passaggio delle tubazioni di collegamento:

- 1) ingresso acqua;
- 2) uscita acqua;
- 3) scarico condensa;
- 4) collegamenti elettrici.







Componenti della controcassa

- 1. pannello posteriore
- 2. pannello superiore
- 3. fianco destro
- 4. pannello inferiore
- 5. fianco sinistro
- 6. pannello anti-intonaco
- 7. angolare fissaggio macchina

## Predisposizione per il pannello frontale

Il pannello frontale (art. 0640196) è realizzato in legno

MDF laccato bianco. Le dimensioni sono: larghezza 790mm; altezza 630mm; spessore 18mm.


#### Componenti:

- 1. guida di fissaggio
- 2. Pannello frontale
- 3. Calamita

Il pannello frontale viene fornito con una guida(1) da fissare al pannello superiore della controcassa con quattro viti autofilettanti(3,9x9,5mm). Le asole della guida consentono di allineare perfettamente il retro del pannello con la superficie finita della parete.

Sul fianco sinistro della controcassa c'è la possibilità di montare una calamita (utilizzando 2 viti 2,8x12mm) che ferma il pannello. Questo può essere rimosso sollevandolo dopo averlo distaccato dalla calamita.

Il pannello frontale non ha viti di ancoraggi e può essere tolto semplicemente sollevandolo di un paio di centimetri.




#### Predisposizione e ingombri per il montaggio esterno a parete \*

Per il montaggio a parete senza incasso è disponibile un mobiletto per alloggiare la macchina.

Il mobiletto è composto da:


- 1) pannello frontale in MDF laccato bianco, con griglia di aspirazione;
- 2) cornice in MDF laccato bianco.



Il mobiletto va fissato alla parete, ad una altezza consigliata di 15-20 cm dal pavimento. Per il fissaggio vanno utilizzati i fori Ø=5mm presenti sulle quattro squadrette metalliche all'interno della cornice.

Il pannello è bloccato sulla cornice da quattro calamite, per cui la rimozione può essere fatta senza l'ausilio di attrezzi.

I collegamenti idraulici ed elettrici devono essere realizzati nella zona di parete, interna alla cornice, vicina all'angolo in basso a sinistra.



<sup>\*</sup> Versione disponibile solo su richiesta.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Umidità condensata (26°-65% Rh)	l/giorno	24,0
Alimentazione	V/ph/Hz	230/1/50
Potenza elettrica nominale	W	360
Corrente nominale	Α	2
Portata aria nominale	m³/h	200
Tipo ventilatore	centrifugo	o a 3 velocità
Refrigerante (R134a)	gr	260
	ermetico, monocilino	Irico

Compressore: alternativo con motore asincrono hipolare

bipolare

Portata nominale acqua di raffreddamento I/min. 4

Attacchi idraulici 2 x 3/8" GAS maschio


**LIMITI DI FUNZIONAMENTO** 

Temperatura aria in aspirazione  $^{\circ}$ C 15  $\div$  32

#### **DIMENSIONI E PESI**

Altezza	mm	573
Larghezza	mm	721,5
Profondità	mm	201,5
Peso	kg	34

#### PERDITA DI CARICO DEL CIRCUITO IDRAULICO



#### **CARATTERISTICHE ACUSTICHE**

		Livello di potenza sonora [dB]			
Frequenza di centro banda [Hz]		Deumidificazione		Ventilazione	
100		50,9		41,4	
125	125	46,4	53,5	39,6	44,5
160		47,7		37,3	
200		53,0		40,2	
250	250	44,8	53,8	37,8	42,7
315		39,4		33,2	
400		35,2		32,0	
500	500	35,6	39,5	33,7	37
630		32,9		30,3	
800		31,8		30,5	
1000	1000	31,9	36,2	31,1	35
1250		30,3		28,7	
1600		27,8		25,2	
2000	2000	26,5	30,9	25,2	28,9
2500		22,3		20,5	
3150		20,3		16,0	
4000	4000	19,3	24,5	11,0	17,7
5000		19,4		8,1	
6300		18,5		6,4	
8000	8000	17,6	23,6	5,0	8,9
10000		20,0		3,9	
db(A)		48	3,9	4	0

Nota: il livello di pressione sonora equivalente è in funzione del locale in cui viene installata la macchina, della presenza o meno di canale e/o plenum. Generalmente il valore è 7-10db(A) inferiore a quello della potenza sonora e con canale e/o plenum si riduce ulteriormente.

#### RESA IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE, UMIDITA' RELATIVA E TEMPERATURA DELL'ACQUA REFRIGERATA


Temperatura ambiente : 26°C					
Litri/Giorno		Umidità relativa			
		55%	65%		
	21	11,6	12,6		
T <sub>acqua</sub>	18	13,8	17,9		
	15	16,7	24,0		
Temperatura ambiente : 24°C					
Litri/Giorno		Umidità relativa			
		55%	65%		
T <sub>acqua</sub>	21	9,5	12,2		
	18	10,6	15,2		
	15	14,3	18,0		

#### COLLEGAMENTI ELETTRICI

I collegamenti elettrici devono comprendere anche il conduttore di protezione. La macchina viene normalmente fornita con il collegamento del ventilatore sulla velocità minima (filo rosso). A seconda del tipo di impianto e delle perdite di carico delle tubazioni è possibile aumentare la velocità del ventilatore collegando, al posto del filo rosso, il filo blu (velocità media) oppure il filo nero (velocità massima); il filo bianco non va mai scollegato. Il condensatore(1,5 microF) si trova a fianco del motore sul ventilatore.

Le sonde di temperatura sono del tipo NTC del tipo 10 kOhm a 25°C; il fusibile della scheda elettronica è da 250V-8A;

#### Schema elettrico



#### Legenda

All: contatti del relè di allarme, capacità 250VAC – 8A;

COM – C1: contatto pulito per il consenso ventilazione;

COM – C2: contatto pulito per il consenso deumidificazione.

#### **CONSENSI AL FUNZIONAMENTO**

Il funzionamento della macchina avviene tramite due ingressi digitali (contatto pulito).

**Consenso deumidificazione**: contatto tra i morsetti COM-C1, normalmente ponticellato in mancanza di un sistema di regolazione dell'umidità ambiente. La macchina interrompe il suo funzionamento quando il contatto tra i due morsetti si apre.

**Consenso ventilazione**: contatto tra i morsetti COM-C2, normalmente non utilizzato ma chiudendo il contatto è possibile azionare solo il ventilatore per forzare il movimento dell'aria.

#### **DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO**

L'aria viene trattata attraverso una serie di scambiatori di calore alettati: il primo di questi, utilizzando l'acqua refrigerata, effettua un pretrattamento abbassando la temperatura dell'aria prima dell'ingresso nell'evaporatore del circuito frigorifero. Il secondo, (evaporatore) effettua la deumidificazione vera e propria, Il terzo scambiatore serve a riscaldare l'aria ed a smaltire l'energia del ciclo frigorifero, infine il quarto (post-trattamento) riporta la temperatura dell'aria in uscita ad un valore vicino a quello che aveva all'ingresso della macchina.

Il deumidificatore è progettato per funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra 15°C e 32°C. Se l'aria ambiente aspirata, o l'acqua del circuito di raffrescamento hanno delle condizioni diverse da quelle previste può capitare che l'evaporatore del circuito frigorifero si trovi al di fuori dai limiti consentiti di temperatura; in questo caso il compressore si ferma e il display segnala un'anomalia.

Il compressore frigorifero si accende dopo 2' dal consenso alla deumidificazione. In caso di formazione di brina sull'evaporatore compressore frigorifero effettua una pausa consentire lo scioglimento della brina formatasi sull'evaporatore (sbrinamento). In questo caso il led verde del compressore lampeggia finché non ci sono le condizioni di temperatura corrette.

#### Diagnostica del display a led

Led 1 rosso: se è presente la tensione è acceso fisso;

Led 2 verde: indica il consenso alla deumidificazione, se è acceso fisso indica il compressore in funzione, se è acceso lampeggiante indica che il compressore è fermo per pausa, attesa dopo avviamento o anomalia;

Led 3 e 4 di allarme: vedi la seguente tabella.

led 3 giallo	led 4 rosso	diagnosi
	$\bigcirc$	Nessun allarme
	$\bigcirc$	Temperatura ambiente troppo elevata o circuito scarico
	$\bigcirc$	Temperatura ambiente troppo bassa
		Blocco di massima pressione refrigerante
		Temperatura acqua di mandata superiore a 30°C

$\bigcirc$	= led spento;
	= led acceso lampeggiante;
	= led acceso fisso

N.B. Nel caso in cui si manifestassero anomalie, il display si potrà resettare solo togliendo tensione alla macchina.

#### PRIMO AVVIAMENTO - COLLAUDO

Il collaudo del deumidificatore andrebbe effettuato contestualmente a quello dell'impianto a pannelli in funzionamento estivo;

La macchina è in funzione quando viene data tensione all'alimentazione ed il consenso è chiuso. Ad ogni avviamento viene fatto partire prima il ventilatore e solo dopo 2 minuti il compressore.



**ATTENZIONE:** Non utilizzare il deumidificatore senza l'acqua refrigerata: la macchina ha una resa minore e subisce una usura precoce.

La principale verifica da effettuare riguarda la portata dell'acqua di raffreddamento che non dovrebbe essere inferiore a 2l/min.

Nel caso in cui non si possa misurare la portata dell'acqua è possibile effettuare una taratura nel seguente modo:


- aprire completamente la circolazione dell'acqua refrigerata;
- avviare il deumidificatore e attendere 15 minuti;
- se ci si trova entro i limiti di funzionamento l'aria uscirà raffreddata; sarà possibile far risalire la temperatura dell'aria riducendo lentamente la portata dell'acqua refrigerata, fino alle condizioni desiderate.

NOTA: dopo aver riempito d'acqua l'impianto si raccomanda di verificare attentamente la tenuta non solo dei collegamenti ma anche del circuito idraulico della macchina.


#### **MANUTENZIONE**

L'unica operazione periodica da fare è la pulizia del filtro che andrà effettuata con una frequenza variabile in funzione dell'ambiente in cui si trova ad operare la macchina.

Per estrarre il filtro: togliere il pannello frontale, bloccato dalle calamite; allentare le due viti con pomello(1), far scorrere la guida(2) verso destra, traslare il filtro(3) verso destra in modo da liberare il fianco sinistro; togliere il filtro sollevandolo leggermente.



#### COMPONENTI PRINCIPALI DELLA MACCHINA



- 1. Scambiatore
- 2. Compressore
- 3. Ventilatore
- 4. Scheda elettronica
- 5. Griglia ventilatore
- 6. Filtro

#### **DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEL PRODOTTO**

Nel caso il deumidificatore fosse sottoposto a demolizione, tenere conto del contenuto del circuito frigorifero, refrigerante R134a e olio poliestere; queste sostanze non devono essere disperse nell'ambiente ma recuperate secondo la normativa vigente.

La macchina contiene i seguenti materiali:

- componenti in plastica;
- componenti elettronici;
- fili elettrici a semplice e doppio isolamento;
- materiali polimerici espansi;
- acciaio, rame e alluminio.

In caso di smaltimento seguire la normativa vigente.



La ditta SUNWOOD SRL si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso: riferirsi sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti, la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche. Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a disposizione.

<sup>\*</sup> Per codici d'ordine dei ricambi fare richiesta direttamente in SUNWOOD SRL

#### ELENCO PRODOTTI

Deumidificatore isotermico canalizzabile da controsoffitto

**SW AR 24-S** 

## DEUMIDIFICATORE SW AR 24-S DA CONTROSOFFITTO

#### MANUALE D'INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE





Figura 1: Deumidificatore Isotermico canalizzabile da controsoffitto cod. 0640198



#### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Il deumidificatore SW AR 24-S è una macchina progettata come componente di impianto di raffrescamento radiante.

Il deumidificatore utilizza la disponibilità dell'acqua refrigerata dell'impianto (15-20°C) per deumidificare l'aria con maggiore efficienza, rispetto ad un deumidificatore normale, e senza aumentarne la temperatura.

#### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

Il deumidificatore viene imballato in scatola di cartone contenente:

- 1 macchina SW AR 24-S;
- 1 busta contenente n. 3 staffe di supporto e n. 3 viti per il fissaggio delle staffe;
- 1 manuale di uso e manutenzione.

Dimensioni dell'imballo: cm 59x70x29h

Peso: kg 35

#### TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO

Movimentare il collo con mezzi idonei al peso ed al volume della confezione, evitando ammaccature e cadute: una caduta del collo da pochi centimetri di altezza può danneggiare il contenuto.

Conservare i colli in posizione orizzontale e non rovesciata; è possibile sovrapporre fino a 5 scatole.

Condizioni ambientali ammissibili: temperatura  $-10^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$ , umidità relativa inferiore a 90%.



#### **NOTE PER LA SICUREZZA**

La macchina contiene gas frigorifero sotto pressione. In caso di fuga del gas da una o più macchine aerare il locale.

In caso di incendio il gas contenuto nelle macchine può sviluppare componenti tossici.

Scheda Tecnica Pagina 1 di 11

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**


Umidità condensata (26°-65% Rh)	l/giorno	26,6
Alimentazione	V/ph/Hz	230/1/50
Potenza elettrica nominale	W	360
Corrente nominale	Α	2
Portata aria nominale	m³/h	200
Tipo ventilatore	centrifu	go a 3 velocità
Prevalenza alla velocità minima (1)	Pa	10
Prevalenza alla velocità media (2)	Pa	50
Prevalenza alla velocità massima (3)	Pa	80
Refrigerante (R134a)	gr	240
Compressore:	ermetico, monocilir alternativo con mo bipolare	
Portata nominale acqua di raffreddamento	l/min.	4
Attacchi idraulici	2 x 3/8"	GAS maschio
INGOMBRI Altezza Larghezza Profondità Peso LIMITI DI FUNZIONAMENTO	mm mm mm kg	247 668 550 34
Temperatura aria in aspirazione	°C	15 ÷ 32

## RESA IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE, UMIDITA' RELATIVA E TEMPERATURA DELL'ACQUA REFRIGERATA

Temperatura ambiente : 26°C									
Litri/Giorno		Umidità relativa							
		55%	65%						
T <sub>acqua</sub>	21	14,3	17,6						
	18	17,8	21,7						
	15	21,0	26,6						
Temperatura ambiente : 24°C									
Litri/Giorno		Umidità relativa							
		55%	65%						
T <sub>acqua</sub>	21	10,4	14,8						
	18	13,4	18,8						
	15	16,9	23,1						

Scheda Tecnica Pagina 2 di 11

#### PERDITA DI CARICO DEL CIRCUITO IDRAULICO



#### **CARATTERISTICHE ACUSTICHE**


Frequenza di centro banda [Hz]		Livello di potenza sonora [dB]											
		Deumidificazione					Ventilazione						
		Velocità 1		Velocità 2		Velocità 3		Velocità 1		Velocità 2		Velocità 3	
100		50,9		48,7		50,9		41,4		44,0		47,5	
125	125	46,4	53,5	50,1	54,5	53,5	58,3	39,6	44,5	44,8	48,8	50,3	53,8
160		47,7		50,2		55,2		37,3		43,0		48,8	
200		53,0		50,7		52,0		40,2		45,2		50,2	
250	250	44,8	53,8	45,3	52,1	48,6	54	37,8	42,7	42,4	47,5	47,3	52,4
315		39,4		40,2		43,2		33,2		37,6		42,3	
400		35,2		37,6		41,1		32,0		36,2		40,6	
500	500	35,6	39,5	39,1	42,5	42,7	46,2	33,7	37	38,3	41,5	42,5	45,9
630		32,9		35,7		40,0		30,3		35,0		39,9	
800		31,8		35,9		40,3		30,5		35,7		40,4	
1000	1000	31,9	36,2	37,1	41	41,9	45,8	31,1	35	37,1	40,8	42,0	45,8
1250		30,3		35,6		40,7		28,7		35,2		40,6	
1600		27,8		32,7		38,2		25,2		32,2		38,2	
2000	2000	26,5	30,9	31,9	36,1	37,7	41,7	25,2	28,9	31,8	35,8	37,7	41,8
2500		22,3		28,0		33,9		20,5		27,8		34,0	
3150		20,3		24,9		30,9		16,0		24,4		30,7	
4000	4000	19,3	24,5	21,6	27,3	27,3	33,2	11,0	17,7	20,6	26,7	26,9	32,9
5000		19,4		18,9		24,9		8,1		18,9		24,3	
6300		18,5		16,7		23,5		6,4		17,7		23,1	
8000	8000	17,6	23,6	14,9	20	21,4	26,6	5,0	8,9	18,6	29,7	20,7	26
10000		20,0		13,7		19,7		3,9		29,0		18,9	
db(A)		48,9		47	<b>7</b> ,5	51,2		40		45,4		50,4	

Nota: il livello di pressione sonora equivalente è in funzione del locale in cui viene installata la macchina, della presenza o meno di canale e/o plenum. Generalmente il valore è 7-10db(A) inferiore a quello della potenza sonora e con canale e/o plenum si riduce ulteriormente.


Scheda Tecnica Pagina 3 di 11

#### **CURVE CARATTERISTICHE DI PORTATA/PREVALENZA ARIA**

Il grafico seguente riporta la curva di portata/prevalenza per ciascuna velocità del ventilatore.




#### **DIMENSIONI**



Scheda Tecnica Pagina 4 di 11

#### **COLLEGAMENTI**



- Accesso collegamenti elettrici
   Pannello quadro elettrico
- 3. Staffa di aggancio (foro D6mm)
- Scarico condensa (D=14mm)
   Ingresso acqua (3/8"M)
- 6. Uscita acqua (3/8"M)
- 7. Sfiato
- 8. Uscita aria deumidificata

Scheda Tecnica Pagina 5 di 11

#### REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE:

Prima di installare la macchine è necessario predisporre:

- le tubazioni di mandata e di ritorno per l'acqua di raffreddamento con due valvole di intercettazione per il sezionamento ed eventualmente la regolazione della portata;
- portata e pressione dell'acqua di raffreddamento: vedere grafico a pag. 6
- lo scarico per l'acqua condensata;
- i cavi elettrici per l'alimentazione, il conduttore di protezione PE (conduttore di terra) ed i segnali di consenso al funzionamento.


La macchina deve essere installata in posizione orizzontale, appesa tramite le apposite staffe oppure appoggiata sul cofano inferiore. L'installazione deve essere effettuata all'interno degli edifici.



E' necessario lasciare uno spazio libero di almeno 60 cm sul lato dei collegamenti idraulici ed elettrici e conservare l'accessibilità per le future operazioni di manutenzione o riparazione.

Nota per lo scarico della condensa:

- lo scarico della condensa deve avere una pendenza adeguata alle dimensioni e alla lunghezza del tubo;
- è necessario prevedere un sifone, e solo uno, per evitare il risucchio di aria dal tubo di scarico.




Scheda Tecnica Pagina 6 di 11

#### COLLEGAMENTI ELETTRICI

I collegamenti elettrici devono comprendere anche il conduttore di protezione. La macchina viene normalmente fornita con il collegamento del ventilatore sulla velocità minima (filo rosso). A seconda del tipo di impianto e delle perdite di carico delle tubazioni è possibile aumentare la velocità del ventilatore collegando, al posto del filo rosso, il filo blu (velocità media) oppure il filo nero (velocità massima); il filo bianco non va mai scollegato. Il condensatore(1,5 microF) si trova a fianco del motore sul ventilatore.

#### Schema elettrico



Sonda di temperatura: sensore NTC che rileva la temperatura dell'aria da

trattare.

Fusibile scheda elettronica: 250V-8A

#### **CONSENSI AL FUNZIONAMENTO**

Il funzionamento della macchina avviene tramite due ingressi digitali (contatto pulito). Consenso deumidificazione: contatto tra i morsetti COM-C1, normalmente ponticellato in mancanza di un sistema di regolazione dell'umidità ambiente. La macchina interrompe il suo funzionamento quando il contatto tra i due morsetti si apre. Consenso ventilazione: contatto tra i morsetti COM-C2, normalmente non utilizzato ma chiudendo il contatto è possibile azionare solo il ventilatore per forzare il movimento dell'aria.

Scheda Tecnica Pagina 7 di 11

#### **DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO**

Il deumidificatore funziona solo se la temperatura ambiente è compresa tra 15°C e

L'aria viene trattata attraverso una serie di scambiatori di calore alettati: il primo di questi, utilizzando l'acqua refrigerata, effettua un pretrattamento abbassando la temperatura dell'aria prima dell'ingresso nell'evaporatore del circuito frigorifero. Il secondo, (evaporatore) effettua la deumidificazione vera e propria, Il terzo scambiatore serve a riscaldare l'aria ed a smaltire l'energia del ciclo frigorifero, infine il quarto (posttrattamento) riporta la temperatura dell'aria in uscita ad un valore vicino a quello che aveva all'ingresso della macchina.

Se la temperatura ambiente è compresa tra 15°C e 21 °C il compressore frigorifero effettua una pausa ogni 60 minuti per consentire lo scioglimento della brina formatasi sull'evaporatore (sbrinamento).

#### **SEGNALAZIONI**

Sulla scheda sono presenti due led luminosi, uno rosso e uno verde.

segnala la presenza di tensione alla scheda. Led rosso:

se è acceso continuo, segnala il normale funzionamento; Led verde:

se fa due lampeggi periodici segnala la fase di sbrinamento;

se lampeggia costantemente segnala una temperatura ambiente al di fuori del campo ammissibile di funzionamento: funzionerà il ventilatore ma non

il compressore frigorifero.

# PRIMO AVVIAMENTO - COLLAUDO

Il collaudo del deumidificatore andrebbe effettuato contestualmente a quello dell'impianto a pannelli in funzionamento estivo;

La macchina è in funzione quando viene data tensione all'alimentazione ed il consenso è chiuso. Ad ogni avviamento viene fatto partire prima il ventilatore e solo dopo 2 minuti il compressore.



ATTENZIONE: Non utilizzare il deumidificatore senza l'acqua refrigerata: la macchina ha una resa minore e subisce una usura precoce.



ATTENZIONE: Non far circolare acqua refrigerata a macchina ferma per lunghi periodi, perché si potrebbe formare condensa sulla superficie esterna della macchina.

La principale verifica da effettuare riguarda la portata dell'acqua di raffreddamento che non dovrebbe essere inferiore a 4l/min.

Nel caso in cui non si possa misurare la portata dell'acqua è possibile effettuare una taratura nel seguente modo:

- aprire completamente la circolazione dell'acqua refrigerata;
- avviare il deumidificatore e attendere 15 minuti;
- se ci si trova entro i limiti di funzionamento l'aria uscirà raffreddata; sarà possibile far risalire la temperatura dell'aria riducendo lentamente la portata dell'acqua refrigerata, fino alle condizioni desiderate.

In base alle canalizzazioni collegate selezionare la velocità del ventilatore più adatta per la portata necessaria al corretto funzionamento della macchina (200m<sup>3</sup>/h).


NOTA: dopo aver riempito d'acqua l'impianto si raccomanda di verificare attentamente la tenuta non solo dei collegamenti ma anche del circuito idraulico della macchina.

Scheda Tecnica

# **MANUTENZIONE**


L'unica operazione periodica da fare è la pulizia del filtro che andrà effettuata con una frequenza variabile in funzione dell'ambiente in cui si trova ad operare la macchina. Il filtro è estraibile togliendo il lato della cornice, a sua volta fissata con appositi pomelli svitabili a mano.

La struttura portafiltro permette di scegliere il lato di estrazione del filtro; se il lato di estrazione già predisposto non soddisfa è sufficiente scambiare le viti di fissaggio del lato desiderato con i pomelli.




Scheda Tecnica Pagina 9 di 11

## RIMOZIONE DEL VENTILATORE



Rimuovere il pannello inferiore svitando le 6 viti che lo fissano; se la macchina è appoggiata è possibile rimuovere allo stesso modo pannello superiore.




Per l'estrazione del ventilatore (1) è necessario prima rimuovere il cavo di alimentazione.

Rimuovere in fine le due viti (2) che bloccano lateralmente la cassa del ventilatore, sollevarlo leggermente e sfilarlo dall'apertura presente sul fianco della macchina (estraendo il quadro elettrico l'operazione risulta più agevole).

Per l'eventuale sostituzione del condensatore elettrico del ventilatore (1,5microF), questi si trova a fianco del motore. In tal caso non è necessario rimuovere l'intero ventilatore.

Scheda Tecnica Pagina 10 di 11

# **RICAMBI PRINCIPALI DELLA MACCHINA\***



- 1. Scheda elettronica
- 2. Compressore
- 3. Filtro
- 4. Scambiatore
- 5. Ventilatore

## **DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEL PRODOTTO**

Nel caso il deumidificatore fosse sottoposto a demolizione, tenere conto del contenuto del circuito frigorifero, refrigerante R134a e olio poliestere; queste sostanze non devono essere disperse nell'ambiente ma recuperate secondo la normativa vigente. La macchina contiene i seguenti materiali:

- componenti in plastica;
- componenti elettronici;
- fili elettrici a semplice e doppio isolamento;
- materiali polimerici espansi;
- acciaio, rame e alluminio.

In caso di smaltimento seguire la normativa vigente.


La ditta SUNWOOD SRL si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso: riferirsi sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti, la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche. Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a disposizione.

Scheda Tecnica Pagina 11 di 11

<sup>\*</sup> Per codici d'ordine dei ricambi fare richiesta direttamente in SUNWOOD SRL

# REFRIGERATORI D'ACQUA CON MODULO IDRONICO INCORPORATO

REFRIGERATORE D'ACQUA IN VERSIONE SOLO RAFFREDDAMENTO, CONDENSATO AD ARIA, CON SEZIONE IDRONICA INCORPORATA da 8 a 17 kW



GAMMA DI PRODUZIONE										
Ordina	Maralalla	Dimensioni Peso P <sub>frigorifera</sub> *		EED++	P <sub>elettrica</sub> assorbita	Allerandaniana				
Codice	Modello	[mm]	[Kg]	[KW]	EER**	[KW]***		Alimentazione		
0640221	CH 8	1190 x 735 x 340	87	8,10	2,23	3,63	230V/1/50Hz			
0640222	CH 8	1190 x 735 x 340	87	8,10	2,28	3,56				
0640223	CH 11	1190 x 1235 x 340	120	11,00	2,49	4,42	400V/3N/50Hz			
0640224	CH 15	1190 x 1235 x 340	123	13,70	2,60	5,26	400 7/31 7/30112			
0640225	CH 17	1190 x 1235 x 340	130	16,30	2,62	6,23				
Elvida frimaria			D 440 A /I		-:	wine at D 00 and at D	407.0\			

Fluido frigorigen	0	R 410 A (lavora ad alta pressione: +50% risp. al R 22 ed al R 407 C)							
Taratura della va	alvola di sicurez	za	300 KPa (3 bar)						
Temperatura ari	a esterna b.s. n	ninima÷massima***	-4° ÷ +43° C	;	Vedere diagrammi per maggiori chiarimenti				
Temperatura uscita acqua minima÷massima***			+5° ÷ +20°C	;	vedere diagrammi per maggion chiammenti				
Indice di protezio	one dell'unità		IP 24						

	ACCESSORI								
Codice	Descrizione	CH 8 230V	CH 8 400V	CH 11 400V	CH 15 400V	CH 17 400V			
0640226	Coppia di flessibili idraulici in Kit lunghezza 1m, diametro 3/4"	X	X						
0640227	Coppia di flessibili idraulici in Kit lunghezza 1m, diametro 1"			X	X	X			
0640228	Comando a distanza	X	X	X	X	X			
0640229	Kit avviamento monofase per riduzione corrente di avviamento	X							

<sup>\*</sup> Prestazioni alle condizioni nominali di funzionamento: temperatura aria esterna, 35°C b.s.; temperatura uscita/entrata acqua, +7/+12°C.

<sup>\*\*</sup>  $EER = \frac{P_{trigorifera}}{P_{nominale}}$  dove per  $P_{nominale}$  si intende la potenza elettrica assorbita dalla sola unità senza pompa di circolazione

<sup>\*\*\*</sup> Potenza elettrica della sola unità senza pompa di circolazione.

<sup>\*\*\*</sup> I limiti di funzionamento (con acqua pura) indicati, sono quelli della sola unità.

#### **DESCRZIONE**

Refrigeratore d'acqua serie CH in versione solo raffreddamento, condensato ad aria, con sezione idronica incorporata da 8 a 17 kW. Idoneo per l'alimentazione idronica di impianti di climatizzazione sia radiante sia tradizionale

Refrigeratore d'acqua in versione solo raffreddamento per il condizionamento dell'aria in locali mediante unità terminali.

#### LO SCOPO

Ampia gamma di prodotto per uso residenziale.

Potenze frigorifere in grado di trattare ambienti residenziali fino a 300 m<sup>2</sup> di superficie.

#### L'IMPIEGO

Idoneo per l'alimentazione idronica di impianti di climatizzazione sia radiante che tradizionale:produzione di acqua fredda e refrigerata con temperatura minima e massima selezionabile da +5 a +20°C.

Valori nominali COP della gamma di prodotto compresi fra 2,23 e 2,62;

Protezione dello strato di ozono atmosferico grazie all'impiego del refrigerante R-410A.

#### **LA SCELTA**

Principali funzioni e vantaggi:

- Eliminazione del serbatoio inerziale grazie alla nuova elettronica di controllo:
- Regolazione della pressione di condensazione con variazione della velocità di rotazione dei ventilatori;
- Controllo automatico della pompa di circolazione con antigrippaggio;
- Gestione degli allarmi attraverso la registrazione degli eventi;
- Più agevole accesso ai componenti per manutenzione;
- Pannello di comando con display e tastiera posto su pannello frontale;
- Vano tecnico compartimentato e silenziato;
- Modulo idronico incorporato per il collegamento diretto con il circuito di distribuzione freddo;

#### **RACCOMANDAZIONI**

- Prima di ogni intervento sull'apparecchio, installazione, messa in servizio, utilizzazione, manutenzione, il personale incaricato di queste operazioni dovrà conoscere tutte le istruzioni e le raccomandazioni che figurano nelle istruzioni d'installazione dell'apparecchio nonché gli elementi del dossier tecnico del progetto.
- Il personale incaricato del ricevimento dell'apparecchio dovrà effettuare un controllo visivo per mettere in evidenza gli eventuali danni subiti dall'apparecchio durante il trasporto: circuito frigorifero, armadio elettrico, telaio e carrozzeria.
- L'installazione, la messa in servizio, la manutenzione e la riparazione dell'apparecchio devono essere effettuate da personale qualificato in conformità alle esigenze delle direttive, delle leggi, dei regolamenti in vigore e secondo le regole d'arte della professione.
- Durante le fasi d'installazione, di riparazione, di manutenzione, è vietato utilizzare le tubazioni come scaletta: sotto il peso, le tubazioni potrebbero rompersi e il fluido frigorifero potrebbe causare gravi ustioni.

## **CONDIZIONI D'UTILIZZO**

Per quanto riguarda installazione, allacciamenti elettrici ed idraulici, messa in funzionamento, istruzioni di manutenzione e riparazione, far riferimento alle istruzioni tecniche del costruttore presenti sul sito internet http://www.technibel.com/.

## **PROCEDURA**

Collegatosi al sito internet del produttore Technibel, iscriversi in modo gratuito al sito: sarà spedita login e password via mail in modo totalmente gratuito. Una volta logati, cliccare sulla voce "Donnees techniques et notices". Nella nuova pagina che si aprirà, sul riferimento "pompes a chaleur/groupes deau glacee" cliccare sulla voce "Air>Eau". La pagina s'aggiornerà con l'elenco completo di tutti i prodotti CHG, PHR e PHRT commercializzati da Technibel. Cliccare sul prodotto d'interesse e scaricare successivamente il manuale tecnico e quello d'installazione nella lingua desiderata.

Scheda Tecnica Pagina 2 di 11

#### **CARATTERISTICHE COSTRUTTTIVE**

#### **DESCRIZIONE**

Refrigeratore aria-acqua in esecuzione monoblocco composto da:

#### **INVOLUCRO**

Pannellatura perimetrale e basamento realizzati in lamiera zincata pressopiegata verniciata con polveri epossidiche; Pannelli facilmente asportabili per manutenzione;

Supporti antivibranti di serie.

#### COMPRESSORE

Ermetico tipo scroll specifico per refrigerante R-410A completo di supporti antivibranti e protezione termica;

Vano tecnico insonorizzato con rivestimento fonoassorbente.

#### EVAPORATORE (acqua-refrigerante)

Scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio inox;

Protezione lato acqua a mezzo pressostato differenziale;

Isolamento termico anticondensa.

#### CONDENSATORE (aria-refrigerante)

Scambiatore di calore con pacco alettato in alluminio e tubi in rame

#### VENTILATORI ELICOIDALI

Ventilatori elicoidali direttamente accoppiati.

Velocità di rotazione variabile in presenza di carichi parziali e basse temperature esterne

#### CIRCUITO FRIGORIFERO

Comprende principalmente: valvola termostatica, pressostati di alta e bassa pressione a reset automatico che commuta in reset manuale dopo il terzo intervento nell'ultima ora di funzionamento, filtro deidratatore.

#### **QUADRO ELETTRICO**

Inserito nello specifico vano protetto dalle intemperie.

## **EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO**

1 compressore di tipo "SCROLL" e suo contattore.

1 pompa di circolazione e il suo contattore.

1 (o 2) motoventilatore(i).

1 pressostato AP e 1 pressostato BP.Regolatore di condensazione proporzionale.

Pressostato differenziale di controllo portata acqua.

Regolatore elettronico a microprocessore "ECH". Sonda di regolazione della temperatura posta sulla entrata acqua (ritorno dall'impianto).

#### NOTA:

Equipaggiamento elettrico conforme a EN 60 335-2-40 (interruttore generale non fornito).


#### CONTROLLO, SICUREZZA E DIAGNOSTICA

Sistema di controllo a microprocessore con algoritmo autoadattativo che permette di eliminare il serbatoio d'accumulo. Sono previste le principali seguenti funzioni:

- regolazione della temperatura dell'acqua ( sonda sul ritorno dell'acqua);
- controllo dei parametri di funzionamento;
- controllo della pompa di circolazione (funzione antibloccaggio);
- gestione degli allarmi; possibilità di remotizzarne il cumulativo;
- visualizzatore digitale indicante: la temperatura dell'acqua, i punti d'istruzione, il codice degli allarmi
- anti-ciclo corto compressore,
- contatore orario di funzionamento del compressore e della pompa di circolazione,
- regolazione della pressione di condensazione integrata,
- comando a distanza con visualizzatore (accessorio).

#### **MODULO IDRONICO**

Comprende principalmente: pompa di circolazione, pressostato differenziale, valvola di sicurezza, manometro, valvola di sfiato aria, connessione di carico e scarico impianto, filtro su ritorno acqua (fornito non montato).



CH 8

CH 11, CH 15, CH 17

- 1 Compressore ermetico insonorizzato.
- 2 Scambiatore dell'acqua a piastre.
- 3 Scambiatore dell'aria plate-fin.
- 4 Motoventilatore.
- 5 Griglia di protezione del ventilatore.
- 6 Quadro elettrico.
- 7 Visualizzatore della regolazione elettronica.
- 8 Pompa di circolazione.

- 9 Vaso di espansione.
- 10 Valvola di sicurezza.
- 11 Manometro.
- 12 Raccordo entrata acqua.
- 13 Raccordo uscita acqua.
- 14 Riempimento / scarico del circuito acqua.
- 15 Valvola spurgo aria.
- 16 Passaggio dei cavi di collegamento.

NOTA: Le unità sono consegnate con un filtro da montare sull'entrata dell'acqua al momento dell'installazione

Scheda Tecnica Pagina 3 di 11


CARATTERISTICHE TECNICHE									
MODELLO	CH 8	CH 8	CH 11	CH 15	CH 17				
Prestazioni in FREDDO									
Potenza frigorifera [kW]	8,10	8,10	11,0	13,7	16,3				
Potenza elettrica assorbita (1)[kW]	3,63	3,56	4,42	5,26	6,23				
EER	2,23	2,28	2,49	2,60	2,62				
Portata d'acqua all'evaporatore[m³/h]	1,40	1,40	1,91	2,34	2,81				
Prevalenza utile pompa [kPa]	42	42	55	68	75				
DATI ELETTRICI									
Alimentazione	230V/1/50Hz		400V/3	3N/50Hz					
Potenza elettrica assorbita max [kW]	4,80	4,30	6,10	7,10	8,70				
Intensità assorbita max [A]	23	9	12	14	17				
Intensità di spunto [A]	97	48	64	74	101				
Intensità di spunto con kit avviamento [A]	44	-	-	-	-				
LIVELLI DI RUMOROSITÀ'									
Potenza sonora [dB(A)]	65	65	67	67	67				
Pressione sonora (2) [dB(A)]	37	37	39	39	39				
PRINCIPALI CARATTERISTICHE									
N. compressori / N. circuiti	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1				
Carica totale refrigerante R410A [kg]	1,8	1,8	3,6	3,3	2,8				
N. ventilatori elicoidali	1	1	2	2	2				
Portata totale ventilatori [m³/h]	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000				
Capacità vaso di espansione [1]	2	2	2	2	2				
Minimo volume acqua impianto (3) [1]	30	30	40	50	60				
Taratura valvola di sicurezza [kPa]	300	300	300	300	300				
Peso [kg]	87	87	120	123	130				

## NOTE

- potenza elettrica della sola unità senza pompa di circolazione.
- livello di pressione sonora : apparecchio installato in campo libero, su piano riflettente, ad una distanza di 10 m. minimo volume acqua impianto: con volumi d'acqua inferiori al valore in tabella, è necessario installare un serbatoio di accumulo inerziale supplementare.

# **CARATTERISTICHE DIMENSIONALI** CHG 340 1190 Θ 735 135 100 168 3 1 2 **VISTA FRONTALE VISTA POSTERIORE** VISTA LATERALE **VISTA INFERIORE**


- Collegamento entrata acqua 3/4" maschio
- Collegamento uscita acqua 3/4" maschio con valvola di scarico aria
- Riempimento / scarico circuito acqua 1/2" maschio Passaggio dei cavi elettrici




- Collegamento entrata acqua 1" maschio Collegamento uscita acqua 1" maschio con valvola di scarico aria
- Riempimento / scarico circuito acqua 1/2" maschio
- assaggio dei cavi elettrici


Scheda Tecnica Pagina 4 di 11


# LIMITI DI FUNZIONAMENTO







Scheda Tecnica Pagina 5 di 11







Scheda Tecnica Pagina 6 di 11







## PRESTAZIONI FRIGORIFERE CH11







Scheda Tecnica Pagina 7 di 11





# PRESTAZIONI FRIGORIFERE CH17





Potenza frigorifera ed assorbimenti elettrici - CH 8 (Pf = Potenza frigorifera / Ae = Assorbimenti elettrici)

Scheda Tecnica Pagina 8 di 11

Temp. mandata	Temp. aria e	Temp. aria esterna 25 ° C Temp. aria esterna 35		Temp. aria esterna 35 ° C		sterna 43 ° C
Acqua ° C [B .S .]	Pf [kW]	Ae [kW]	Pf [kW]	Ae [kW]	Pf [kW]	Ae [kW]
20	11,95	3,40				
19	11,65	3,36				
18	11,37	3,32	10,73	3,85		
17	11,20	3,30	10,45	3,82		
16	10,86	3,27	10,25	3,79		
15	10,65	3,24	10,00	3,75	8,75	4,55
14	10,36	3,20	9,75	3,73	8,55	4,52
13	10,12	3,17	9,50	3,71	8,32	4,50
12	9,85	3,15	9,25	3,67	8,12	4,47
11	9,60	3,12	9,00	3,65	7,87	4,45
10	9,37	3,09	8,77	3,62	7,70	4,41
9	9,15	3,06	8,55	3,60	7,50	4,39
8	8,95	3,04	8,30	3,57	7,30	4,36
7	8,73	3,01	8,12	3,55	7,10	4,33
6	8,50	2,99	7,85	3,54	6,85	4,31
5	8,25	2,96	7,62	3,50	6,70	4,29

# Potenza frigorifera ed assorbimenti elettrici - CH 11 (Pf = Potenza frigorifera / Ae = Assorbimenti elettrici)

Temp. mandata	Temp. aria esterna 25 ° C		Temp. aria e	Temp. aria esterna 35 ° C		Temp. aria esterna 43 ° C	
Acqua ° C [B .S .]	Pf [kW]	Ae [kW]	Pf [kW]	Ae [kW]	Pf [kW]	Ae [kW]	
20	16,35	4,24					
19	16,10	4,19					
18	15,70	4,14	14,30	4,77			
17	15,35	4,10	14,00	4,73			
16	15,00	4,05	13,70	4,70			
15	14,70	4,01	13,37	4,66	12,25	5,60	
14	14,35	3,97	13,08	4,62	12,00	5,57	
13	14,00	3,94	12,75	4,60	11,70	5,53	
12	13,70	3,90	12,45	4,55	11,37	5,50	
11	13,35	3,86	12,15	4,52	11,12	5,47	
10	13,10	3,84	11,85	4,50	10,80	5,44	
9	12,74	3,80	11,55	4,47	10,55	5,42	
8	12,37	3,76	11,25	4,44	10,25	5,40	
7	12,10	3,74	11,00	4,41	10,00	5,37	
6	11,76	3,70	10,70	4,40	9,75	5,35	
5	11,50	3,69	10,35	4,37	9,40	5,33	

Scheda Tecnica Pagina 9 di 11

Temp. mandata	Temp. aria	Temp. aria esterna 25 ° C Temp. aria esterna 35 ° C Temp. aria e		Temp. aria esterna 35 ° C		esterna 43 ° C
Acqua ° C [B .S .]	Pf [kW]	Ae [kW]	Pf [kW]	Ae [kW]	Pf [kW]	Ae [kW]
20	19,06	5,01				
19	18,70	4,95				
18	18,35	4,89	17,87	5,77		
17	17,95	4,83	17,50	5,71		
16	17,60	4,77	17,06	5,66		
15	17,23	4,70	16,70	5,62	14,90	6,63
14	16,82	4,65	16,30	5,57	14,60	6,57
13	16,50	4,60	15,94	5,52	14,25	6,53
12	16,12	4,54	15,55	5,47	13,87	6,48
11	15,75	4,49	15,20	5,42	13,55	6,43
10	15,35	4,44	14,80	5,39	13,20	6,38
9	15,00	4,37	14,45	5,34	12,85	6,32
8	14,62	4,33	14,05	5,30	12,55	6,29
7	14,28	4,28	13,68	5,25	12,20	6,25
6	13,90	4,23	13,30	5,21	11,83	6,20
5	13,60	4,18	12,90	5,15	11,50	6,15

# Potenza frigorifera ed assorbimenti elettrici **CH 17** (Pf = Potenza frigorifera / Ae = Assorbimenti elettrici)

Temp. mandata	Temp. aria e	mp. aria esterna 25 ° C Temp. aria este		esterna 35 ° C	Temp. aria e	esterna 43 ° C
Acqua ° C [B .S .]	Pf [kW]	Ae [kW]	Pf [kW]	Ae [kW]	Pf [kW]	Ae [kW]
20	23,70	6,04				
19	23,20	5,97				
18	22,70	5,90	21,45	7,03		
17	22,20	5,83	20,95	6,95		
16	21,70	5,75	20,45	6,86		
15	21,20	5,70	19,95	6,80	17,80	7,80
14	20,70	5,63	19,50	6,73	17,35	7,73
13	20,20	5,56	19,00	6,65	16,94	7,65
12	19,75	5,50	18,50	6,59	16,50	7,59
11	19,25	5,45	18,05	6,52	16,05	7,51
10	18,75	5,39	17,62	6,45	15,62	7,45
9	18,30	5,33	17,15	6,39	15,25	7,38
8	17,85	5,27	16,75	6,32	14,80	7,32
7	17,40	5,22	16,28	6,26	14,40	7,25
6	17,00	5,16	15,85	6,21	14,00	7,19
5	16,50	5,10	15,35	6,15	13,62	7,14

# ACCESSORI

Scheda Tecnica Pagina 10 di 11

Codice	Descrizione accessorio	CHG 08 (230V)
0640226	Coppia di flessibili idraulici in KIT lunghezza 1 m Ø 3/4"	•
0640227	Coppia di flessibili idraulici in KIT lunghezza 1 m Ø 1"	
0640228	Comando a distanza	
0640229	Kit avviamento monofase per la riduzione della corrente di avviamento	•

• CHG 08 (230V)	• CHG 08 (400V)	CHG 11 (400V)	CHG 15 (400V)	CHG 17 (400V)
		•	•	•
•	•	•	•	•

#### SCELTA DEL GRUPPO DI REFRIGERAZIONE

# Climatizzazione radiante

La climatizzazione radiante utilizza come fluido termico:

: acqua calda a bassa temperatura (T<40°C) prodotta da un generatore tradizionale, da un gruppo di refrigerazione in pompa di calore o

prelevata da altra fonte alternativa:

acqua fredda non refrigerata (T ≥12°C) prodotta da un gruppo di refrigerazione o prelevata da altra fonte alternativa; in estate

la condensazione dell'umidità in eccesso ad opera di uno specifico deumidificatore evita quindi il ricorso ad acqua refrigerata standard

necessaria nell'impiantistica tradizionale.

impianti di climatizzazione tradizionali;

# Scelta del gruppo di refrigerazione (SOLO FREDDO)

Queste temperature di lavoro consentono il raggiungimento di rendimenti energetici superiori a quelli raggiungibili dai gruppi di refrigerazione alimentanti



Per fornire un primo valido aiuto alla scelta preliminare della taglia del gruppo di refrigerazione più idoneo alle proprie esigenze si riporta di seguito una tabella con le incidenze volumiche estive ricorrenti per alcune tipologie edilizie.

Queste incidenze volumiche, frutto dell'analisi termica di casi reali, non considerano la neutralizzazione del calore latente ambiente in quanto totalmente a

carico del sistema di deumidificazione; rientra invece nelle incidenze elencate il carico termico necessario all'alimentazione della batteria di pre e post raffreddamento dello stesso deumidificatore

### PER UNA RAPIDA SCELTA DEL GRUPPO DI REFRIGERAZIONE SOLO FREDDO

	tipologia		Incidenze volumiche estive							
tipologia			Edificio non	Edificio coibentato Legge10/91						
		Edificio storico senza schermi coibentato senza schermi		senza schermi	con tende interne	con tende esterne				
Piano intermedio		<b>17</b> W/m³	<b>18</b> W/m³	<b>17</b> W/m³	<b>14</b> W/m³	<b>11</b> W/m³				
Piano ultimo o indipendente		<b>23</b> W/m³	<b>24</b> W/m³	<b>23</b> W/m <sup>3</sup>	<b>19</b> W/m³	<b>12</b> W/m³				
Uffici e studi professionali			Ambienti senza affluenza di pubblico Incidenza volumiche x 1,6							
Attività commerciale		Ambienti con mod	Ambienti con modesta affluenza di pubblico (uffici aperti al pubblico, piccoli esercizi commerciali)  Incidenza volumiche x 2,5							

#### AVVERTENZE:

La tabella relativa alle Incidenze volumiche ha il solo scopo di fornire, al tecnico, un rapido riferimento di massima per la determinazione della potenza frigorifera da associare all'unità immobiliare. I valori riportati in tabella non sono vincolanti e non possono sostituirsi alla fase progettuale. Questi suggerimenti, in assenza di dati specifici, possono essere utilizzati, ad esempio, per la scelta della taglia del gruppo di refrigerazione nella fase di stesura di computi metrici estimativi badgettari.

#### I valori si riferiscono a:

- condizioni interne: Estate 25°C 60% UR condizioni esterne: Estate 32°C 40% UR
- irraggiamento secondo valori tabellati per latitudine 45°N limiti geometrici ambiente : superficie in pianta max 100 m², volumetria max 300 m³, rapporto superficie vetrata/superficie pareti perimetrali pari al 20%
- infiltrazioni di aria esterna calcolate in ragione di 0,25 vol/h
   i valori si riferiscono al carico concomitante sull'intera unità immobiliare.